# SERVICEMAPPE FÜR SCHNEIDETISCHE ST 1201, 1601, 1901, 601, 901, 921, 931, 961

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Blatt
0.1	Figetall		1-2
0.2	Einstellanweisung dto. (nur ST 69)		1-11
0.3	dto. (nur ST 69) Übersicht der Abkürzungen		1-3
0.4	Einführung in die Unterlagen		1
	cinramang in die onterlagen		1
1.1.1	Zwischenverbindungsplan	0327.6003.02	1+2
1.1.2	dto.	0427.6001.01	1+2
1.2.1	dto.	4187.6008.00	1+2
1.2.2	dto.	4257.6015.02	1
1.2.3	dto.	4527.6001.00	1
1.3	dto.	0327.6005.01	1
1.4	dto.	8212.6003.00	1
1.5.1	Kassette, Zwischenverbindungsplan	0327.6006.02	1
1.5.2	dto.	0427.6003.00	1
2.1	Reglerplatine	4257.0016.07	1-6
2.2.1	Antriebsplatine 50Hz	4257.0013.03	1-4
2.2.2	dto. 60Hz	4257.0015.03	1-4
2.3	K/B Platine	4187.0003.03	1-5
2.4	Bildlampenregelung (NICHT ST 961)	3927.0082.00	1-4
2.5	AA-Fußschalterplatine	4257.0011.02	1-4
2.6	Leistungs- und Netzteil	4257.0009.06	1-3
3.1	Magnetische Motorabtastung	3927.6007.00	1
3.2	Geschwindigkeitswähler	3927.6005.00	1
3.3	Fußschalter	3927.6004.01	1
3.4	Motortrafo	9955.0364.02	1
3.5	Steuertrafo	9955.0365.01	1
3.6	Bildlampentrafo (ST 921)	3927.6012.00	1
3.7.1	Kupplungsschalter	4234.5028.10	1
3.7.2	dto. (ST 921/931)	4164.5005.11	1
4.1	Abtastung	3927.0042.11	1
4.6	Universalzähler Scan-Sch.	8227.6001.05	1-4
4.7		8227.0071.05	1
4.8	Bild/Ton-Verstell-Logik (ST 601, 901, 921, 931, 961)	8227.0076.04/05	1-4
	(8) 601, 701, 721, 731, 7617	0227.0070.0403	1-0
5.1	Kassette, Hauptverstärker	3928.6002.02	1
5.2	dto. Vorverstärker	3928.6003.14	1
5.3	Verstärker, Zwischenverbindungsplan	3928.6004.02	1
5.4	Rückwandplatine, Vorverstärker	3928.0017.03	1
-	Rückwandplatine, Hauptverstärker	3928.0009.04	1
5.5	Endstufe mit Kompressorbegrenzer	3928.0004.05	1-4
5.6	Netzteil für Endverstärker (NE)	3928.0005.02	1-3
5.7	Netzteil für Vorverstärker (NV)	3928.0006.00	1-3
5.8	Summenverstärker	3928.0022.14	1-3
5.9	Lichtton-Vorverstärker	3928.0010.02	1-3

# W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Blatt
5.10	Magnetton-Vorverstärker	3928.0012.04	1-3
5.11	Steuerverstärker (ST 58)	3 <b>228.</b> 0007.00	1
6.1	Summenverstärker (Stereo)	3928.0015.13	1-3
6.2	Schalterkarte (Stereo)	3928.0036.01	1-2
6.3	Rückwandplatine (Stereo)	3928.0019.02	1
7.1	Kopplungseinrichtung (ST 69/695)	BA11.1	1 1-6
7.2	Kopplungskabel	3929.5005.00	
7.3	Kopplungsplatine	3927.0071.01	

# Einstell- und Justierwerte für STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische

Alle STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische werden nach untenstehender Werksnorm sorgfältig justiert und überprüft.

Die hierbei zu Grunde gelegten Grenzwerte sind den Pflichtenheften der deutschen Rundfunkanstalten  $\underline{(P.d.R.)}$  bzw. den genannten DIN-Normen entnommen.

1Bild:	Typ. Wert	Grenz- Wert	Bezug
1.1. Helligkeit des Bildes auf dem			
Bildschirm (Beleuchtungsstärke ohne Blankfilm/ nach Bildlampen- justage):			
- 16mm Normalbild	320 1x	≥ 260 1x	P.d.R.
- 35mm Normalbild	190 lx	≥ 150 lx	≥15 l×
- 35mm CinemaScope	150 lx	≥ 80 1x	
- ST 6001 Kombitisch 16/35	180 l×	≥ 140 l×	≙25 <sup>cd</sup> /m <sup>2</sup>
1.2. Bildstandsfehler, horizontal	4 3 60		
und vertikal bei laufendem Film: gemessen auf dem Bildschirm	2 4,5 60	2 88	DIN 19969
- 16mm Film }	+ 0,8mm	< ± 1mm	P.d.R.
- 35mm Film )	<b>5,</b> 5	(< ± 0,5%	0314 15667
280 Mz t sp. kdon Hs	1 8 85	Bildhöhe)	
1.3. Bildschärfe; gemessen mit Test-		7 2 80	DIN 18587
film nach DIN 15506 bzw. 15606			
- 16mm Film }	höhere		
- 35mm Film ∫	Linien- dichte	≥ 80 Li- nienpaare	P.d.R.
glert wegen begeere: Verständlichkeit.	als Grenzwert	je mm	· ·

2. Ton	Typ. Wert	Grenz- Wert	Bezug
<pre>2.1. Gleichlaufschwankungen; mit Filter (=bewertet) gemessen nach DIN 45507 bzw. linear 16mm SEPMAG-Spur: bewertet:</pre>	□,25% □,45% □,45% □,85% □,15% <u>&lt;</u> □,3%	<pre> ≤ 0,3% ≤ 0,5% ≤ 0,5% ≤ 1% ≤ 0,2% ≤ 0,35%</pre>	P.d.R.: ≤ 0,5% bewertet
2.2. Frequenzgang der Verstärker; gemessen mit Bezugsfilm nach DIN 15638/15538 sowie DIN 15606/15506	~90 8/s		
2.2.1. Magnetton:	2195 8/8		
- 16mm: 100 ÷ 6500 Hz: bei 40 und 10 000 Hz:	± 1 db + 1 db	+ 1,5 db + 3 db	DIN 15669
- 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz	± 1,5 db	± 2 db	DIN 15569
2.2.2. Lichtton:	- 98 3/8		
- 16mm: 160 ÷ 3000 Hz ∠ 80 Hz ; > 4000 Hz - 35mm: 40 ÷ 8000 Hz:	1) <sup>‡</sup> 2 db <sup>‡</sup> 1,5 db	± 1 db = 3 db = 2 db	DIN 15667 DIN 15567

<sup>1)</sup> Frequenzüberhöhung bis 5000 Hz gem. DIN realisiert wegen besserer Verständlichkeit.

2.3.	. Störspannungsabstand; gemessen als Fremdspannungs- —	Typ. Wert	Grenz- wert	Bezug
	abstand gemäß DIN 45405:  - Magnetton:  - Lichtton:	53 db >60 db	≥ 48 db ≥ 48 db	P.d.R.
3.	Laufgeschwindigkeit; kontinuier-	er Botries	rant open e	ogh den lastes
	lich steuerbar zwischen max. schnell rückwärts und vorwärts mit Rastungen bei:	g der frei rische mic	Todan, Price	Afternations or Suborstone
	– normal schnell rückwärts – sync rückwärts – O	chill minus tani sele	cens 45 mas	pingeschalte
	- sync vorwärts - normal schnell vorwärts	Thompson in	nechstehend	er Relhenfolge
	Hebelanschlag ergibt max. schnell			
	Werkseinstellungen wie folgt:	trent sile	Hotorstee	rung explorates
	- 16mm - Filmtisch: normal schnell max. schnell	~90 8/s ≥195 8/s	n alle Kons introlle der angebrecht.	Toll Intercongen South State of State o
	- 35mm - Filmtisch:normal schnellmax. schnell (auch ST 6001)	~60 B/s ~100 B/s	t:	100000000000000000000000000000000000000
	Ausrustung f. 16mm :	~ 90 B/s ≥195 B/s ~ 60 B/s ~100 B/s	urac vandes.	

# Einstellanweisung

# für STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte.

# 1. 0. Motorsteuerung:

Die Motorsteuerung der STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte hat zur Justage nur wenige Einstellpunkte, die vor Auslieferung des Gerätes sorgfältig geprüft und justiert worden sind.

Eine Nachjustierung kann nach einiger Betriebszeit oder nach dem Austausch oder Reparatur einzelner Platinen oder Bauelemente erforderlich sein.

Auch nach einer mechanischen Wartung der Friktionen, Antriebssysteme, Kupplungen u. s. w. sollte eine elektrische Nachjustierung der Motorsteuerung erfolgen.

Vor Beginn der Messungen soll das Gerät mindestens 15 min. eingeschaltet und mechanisch in einwandfreiem Zustand sein.

Führen Sie die Messungen und Einstellungen in nachstehender Reihenfolge durch:

# 1. 1. Meßgeräte und Hilfsmittel:

Zur Einstellung und Prüfung der elektronischen Motorsteuerung empfehlen wir den STEENBECK-Tester T 101. Hiermit können alle Kontrollmessungen schnell und sicher durchgeführt werden. Zur Kontrolle der Grundeinstellungen sind Leuchtdioden auf den jeweiligen Platinen angebracht. Damit können diese auch ohne Tester oder Meßgerät ausgeführt werden.

Außerdem sind folgende Meßgeräte empfehlenswert:

Stroboskop, Frequenzbereich  $\emptyset$  - 300 Hz. Voltmeter mit echter Effektivwertanzeige, erforderlicher Meßbereich 30 V. $\simeq$  Kartenadapter (Best.-Nr. 3203.0301...) Dieser Adapter kann durch Abschneiden der entsprechenden Pins für die verschiedenen Platinen codiert werden.

Zu empfehlen sind 4 Kartenadapter:

- 1. Ohne Codierung für Anschluß A, B, C, D und Verstärkerkarten.
- 2. Reglerplatine Codierung: Pin 14
- 3. Antriebsplatine ": Pin 12
- 4. Logik-Platine : Pin —

Sollen weitere Adapter codiert werden, siehe Bezeichnung "KEY POSITION" auf der Kassette.

Achtung: Wenn eine Platine oder eine Steckverbindung gezogen werden soll, muß das Gerät unbedingt <u>ausgeschaltet sein</u>. Andernfalls werden elektronische Bauelemente zerstört.

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollte der Schneidetisch auch vor Anschluß von Meßgeräten ausgeschaltet werden.

Verwenden Sie geeignete Meßklemmen.

Für die Grundeinstellung sollten, wenn vorhanden, die Fußschalterplatine und die Kopplungsplatine gezogen sein.

# 1.2. Spannung testen:

Anschlußstecker des T 101 auf Anschluß C stecken. Schalter -12V betätigen, - Anzeige = -12V. Schalter +12V betätigen, - Anzeige = +12V.

Test mit Voltmeter:

Kartenadapter auf Anschluß C stecken.

Voltmeter an Pin C 5 \_\_ Pin C 17 (-12V) Pin C 18 (+12V)

- 2. Antriebsplatine 4257.0013.0\_
- 2.1. Dip-fix Schalter S 2 für 16 mm 35 mm Umschaltung.

16 mm Geräte - Schalter geschlossen.
35 mm Geräte - Schalter offen.


2.2. Phasenlage prüfen. Schalter S 1. Wird die Antriebsplatine neu eingesetzt oder ausgetauscht, muß die Phasenlage auf dieser Platine geprüft werden.

Dies geschieht in folgender Weise:

- 2.3. Reglerplatine herausziehen, Antriebsplatine einstecken.
- 2.4. Gerät einschalten. Der Antriebsmotor muß still stehen, es dürfen vom Motor keine Geräusche hörbar sein.
- 2.5. Wenn der Antriebsmotor stark brummt, das Gerät sofort ausschalten und den Schiebeschalter S 1 auf der Antriebsplatine umschalten.
- 2.6. Prüfung nach 2.4. wiederholen. Es können nun die übrigen Platinen gesteckt werden.
- 2.7. Die gelben Leuchtdioden D 32 und D 33 zeigen den Stromfluß im Antriebsmotor an:

Motor läuft vorwärts - D 32 an Motor bremst vorwärts - D 33 an Motor läuft rückwärts - D 32 an. Motor bremst rückwärts - D 32 an.

# Antriebsplatine 4257.0013.0\_



# Abgleichanweisung Reglerplatine 4257.0016.06/07

Benötigte Werkzeuge: 1 kleinen Schraubendreher.

1) Auf der Reglerplatine 4257.0016.0 befinden sich insgesamt acht Potentiometer. Gleich unter der gelben Leuchtdiode (LED) befindet sich RT8, es folgen in der Reihenfolge (bei gesteckter Karte von oben nach unten gesehen) RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6. RT7 (liegend auf der Platine) bedarf keiner Einstellung. Den Potis ist folgende Funktion zugeordnet:

RT8 : OPTION 3Ø-BILDER/SEC. SYNC

RT1 : SYNC. Vorwärts RT2 : SYNC. Rückwärts

RT3 : SPEED II RT4 : SPEED MAX

RT5 : TIME SYNC-STOP RT6 : TIME SYNC-SPEED

RT7 : PLL-Abgleich : Wird vom Werk eingestellt !

# 2) Abgleich der Synchrongeschwindigkeiten

## RT 1 SYNC.-VORWARTS

Wahlschalter auf "1" (SYNC.-FWD) stellen, sodaß die grüne LED leuchtet. RT 1 solange verdrehen bis der Tisch 24/25 Bilder/sec. läuft und die gelbe LED erlischt. Der Tisch ist jetzt für SYNC-VORWÄRTS abgeglichen.

#### RT 2 SYNC.-RUCKWARTS

Wahlschalter auf SYNC.-REW stellen, sodaß die grüne LED leuchtet. RT 2 solange verdrehen bis der Tisch 24/25 Bilder/sec. läuft und die gelbe LED erlischt. Der Tisch ist jetzt für SYNC-RÜCKWÄRTS abgeglichen.

#### RT 8 OPTION 3Ø BILDER

Mit RT 8 wird die Synchrongeschwindigkeit (30 Bilder) für Tische mit Option voreingestellt. Dieses Potentiometer ist ohne Option außer Betrieb.

#### 3) Abgleich der Geschwindigkeitsstufen SPEED II und SPEED MAX

#### RT 3 SPEED II

Wahlschalter auf SPEED II-FWD stellen. Mit Hilfe von RT 3 die Laufgeschwindigkeit des Tisches auf 100 Bilder/sec bei 16mm bzw. 60 Bilder/sec. bei 35mm-Tischen einstellen.

#### RT 4 SPEED-MAX

Wahlschalter auf SPEED-MAX-FWD stellen. Bei 16mm-Tischen mit RT 4 die Laufgeschwindigkeit auf 200 Bilder/sec einstellen. Bei 35mm-Tischen RT 4 in Rechtsanschlag bringen.

#### 4) Abgleich der Hochlaufzeiten STOP-SYNC und SYNC-SPEED-MAX

#### RT 5 STOP-SYNC

Mit Hilfe von RT 5 das STOP-SYNC-Verhalten so einstellen, daβ die Zahntrommeln beim stoppen nicht zurückfedern.

#### RT 6 SPEED-SYNC

Die Zeit die der Tisch benötigt um von SYNC auf SPEED-MAX zu beschleunigen. Mit RT 6 auf 2 Sekunden einstellen.

Auf der Reglerplatine 4257.0016.0 befinden sich fünf kleine Schalter. Diese Schalter müssen für den Betrieb in 16mm bzw. 35mm Tischen jeweils korrekt eingestellt werden. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die richtige Einstellung.


# Der Schalter S2 muß sich immer in Stellung "Ø" befinden !

# Schalterstellung für 16mm-Tische:

S1: "1" 600 Hz S3: "1" 16 mm S4: "1" Filter 1 S5: "1" Filter 2

# Schalterstellung für 35mm-Tische:

S1: "Ø" 1200 Hz S3: "Ø" 35mm S4: "1" Filter 1 S5: "Ø" Filter 2



#### Einstellanweisung

für


## STEENBECK-Filmbearbeitungsgeräte

2. Antriebsplatine (A)
3. Reglerplatine (R)
4. Bildlampenregelung (BL)
5. Automatik-Fußsch. Platine (AA)

Nr.	Betriebszustand	Meßpunkt	Meßwert	Einstellpunkte
1.2.	Stillstand	C 17	- 12V -	
		C 18	+ 12V -	
2.1.	Stillstand	S 2 geschlossen	16mm Geräte	
		S 2 offen	35mm Geräte	Dip-fix Schalter S 2 (A
2.2.	Stillstand		Motorgeräusch	Schalter S 1 (A) 1-2
2.7.	Lauf Vorwärts	D 32	An	
	Lauf Rückwärts	D 33	An	
3.1.	Stillstand	S 1 geschlossen	600 Hz (16mm)	Dip-Schalter auf "1"
		S 1 offen	1200 Hz (35mm)	Dip-Schalter auf "0"
		S 3 geschlossen	16 mm	Dip-Schalter auf "1"
		S 3 offen	35 mm	Dip-Schalter auf "0"
		S 4 geschlossen	16/ 35 mm - Filter -	Dip-Schalter auf "1"
		S 5 geschlossen	16 mm	Dip-Schalter auf "1"
		S 5 offen	35 mm	Dip-Schalter auf "0"
3.2.	Synchron vor	LED 2 (grün)	LED 2 an	(R)
3.3.	Synchron vor	LED 1 (gelb)	LED 1 aus	RT 1 (R)
3.4.	Synchron rück	LED 2 (grün)	LED 2 an	(R)
3.5.	Synchron rück	LED 1 (gelb)	LED 1 aus	RT 2 (R)
3.6.	Normal schnell vor	2	60 Bilder/s (35mm Gerät) 100 Bilder/s (16mm Gerät)	RT 3 (R)
3.7.	Max. schnell vor	- C	ca. 100 Bilder/s (35mm Gerät) ca. 200 Bilder/s (16mm Gerät)	RT 4 (R)
8.8.	Stop-Synchron- Stop-Zeit		nach Wunsch (hart oder weich)	RT 5 (R)
3.9.	Synchron- Max. schnell-Zeit		Wickel ohne Schlaufen	RT 6 (R)
.2.	Stillstand	TP 1/ TP 2 (BL)	8,0 V eff	P 2 (BL)
.3.	Synchron vor oder rückw.	TP 1/ TP 2 (BL)	12,0 V eff	P 1 (BL)
5.1.	Gerät ausschalten	AA-Fußschalterplatine einstecken		of
.2.	Synchron vor mit Fuß- schalter	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)
3.3.	Stillstand	В 21	0 V <sup>+</sup> 50 mV	P 2 Potentiometer im Fußschalter
5.4.	Synchron vor mit Automatik-Knopf	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)

31

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76



- 4. Bildlampenregelung 3927.0034.0\_ / 3927.0082.0
- 4.1. Bildlampenspannung einstellen.

Die Bildlampenspannung wird mittels eines Triac T 1 auf der Bildlampenregelungsplatine auf den genauen Sollwert geregelt.

Da durch den Phasenanschnitt keine Sinusspannung gemessen wird, ist hierzu unbedingt ein für alle Wellenformen geeichtes Effektivwert-Voltmeter zu verwenden.

4.2. Geschwindigkeitswähler auf  $\emptyset$ . Bildlampenplatine auf Adapter stecken (falls erforderlich). Voltmeterbereich  $\emptyset$ -15V oder  $\emptyset$ -30V

TP 2 (BL) TP 1 (BL)

Bildlampenschalter ein. Mit P 2 die abgesenkte Spannung auf 8V-0,5V einstellen.


4.3. Geschwindigkeitswähler vorw. synchr.

Mit P 1 die Arbeitsspannung auf 12V-0,5V einstellen.

Spannung im Stillstand und Lauf überprüfen und mit P 2 und P 1 nachstellen, bis die Sollwerte erreicht sind.

Durch den Spannungsabfall in den Steckverbindungen und Leitungen wird Spannung an der Bildlampe ca. 10% niedriger wie die gemessene Spannung sein.

- 4.4. Die Bildlampenspannung soll im Stillstand nach ca. 1-2 sec. abgesenkt werden. Gleichzeitig fallen die Bremsen der ausgekuppelten Bänder ab. Wenn dies nicht geschieht, muß die Motorsteuerung überprüft und eingestellt werden.
- 4.5. Die roten Leuchtdioden D 6/D 7 zeigen eine defekte Sicherung S 1 (10 Amp.pf) an.



W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76

5. AA-Fußschalterplatine 4257.0011.0-

Die AA-Fußschalterplatine soll erst eingesetzt und eingestellt werden, wenn die Grundeinstellung des Gerätes durchgeführt und überprüft worden ist.

- 5.1 Gerät ausschalten, die AA-Fußschalterplatine und den Fußschalter einstecken.
  Gerät einschalten.
- 5.2 Synchrongeschwindigkeit einstellen:

Stopsignal durch kurzes Auslenken des Geschwindigkeitswählers aufheben. Gerät mit dem Fußschalter vorwärts oder rückwärts starten.

Potentiometer P1 auf der AA-Fußschalterplatine einstellen, bis die gründe LED 1 auf der Reglerplatine leuchtet.

Synchrongeschwindigkeit 24 oder 25 B/sek. im Vorwärts- und Rückwärts- lauf mit T 101 oder Stroboskop überprüfen.

Bei Laständerung, z.B. wenn eine Friktion von Hand gebremst wird, leuchtet LED 2 (gelb) auf. Die Einstellung ist dann korrekt.

5.3 Ist keine korrekte Einstellung der Synchrongeschwindigkeit möglich, muß das Potentiometer P2 auf der Leiterplatine im Fußschalter nachgestellt werden. Dazu muß der Fußschalter geöffnet werden.

Der Sollwert muß an Pin B21 (Kabelanschluß) OV ± 50 mV betragen.

Fahren Sie jetzt mit dem Fußschalter (Taste 1) unter ständigem Drücken von Taste 4 synchron vorwärts. Mit Potentiometer P3 kann jetzt die Geschwindigkeit auf synchron rückwärts eingestellt werden (siehe 5.2).

Anschließend fahren Sie mit dem Fußschalter (Taste 2) unter ständigem Drücken von Taste 3 synchron rückwärts. Mit Potentiometer P2 kann nun die Geschwindigkeit auf synchron vorwärts eingestellt werden (siehe 5.2).

Diese Potentiometer sind von außen zu erreichen.

5.4 Einstellung mit Automatischen Anlegeverfahren ST 58:

Gerät mit dem Druckknopf im Geschwindigkeitswähler starten. Das Gerät läuft vorwärts synchron.

Potentiometer P1 wie unter Punkt 5.2 einstellen.

Wenn das Gerät mit dem Fußschalter eingestellt worden ist, erübrigt sich diese Einstellung.

# ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN


С .	Masse	
KT 1	Kupplung Ton 1	
KT 2	Kupplung Ton 2	
KB	Kupplung Bild	
BT 1	Bremse Ton 1	
BT 2	Bremse Ton 2	
BB	Bremse Bild	6 5 6
EH	Extrem Hell	nicht benutzt
E/A	Ein/Aus Bildlampe	Schalterplatte
UBL	Spannung Bildlampe	benarterpratte
H/D	Hell/Dunkel Bildlampe	Stonergian of a M/D Disting
CBL	Masse Bildlampe	Steuersignal v. K/B-Platine
T 1	Ton 1 Schalter	Migahal atta
T 2	Ton 2 Schalter	Tischplatte
В	Bild Schalter	"
UST3		
IST3	Steuerspannung 3 Steuerstrom 3	Ausgang Reglerpl.(Friktionsm.
XHM	X-Phase Motor	Ausgang Reglerpl.(Hauptmotor)
		Hauptmotor
YHM	Y-Phase Motor	
UHM IHM	Spannung Motor Strom Motor	Rücksteuerungssignal
	Masse Motor	2 /0 0
CHM		
FNAM	Frequenz Normal Mutter A	
FNBM	Frequenz Normal Mutter B Taste Fußschalter Vor	
<b>◄</b>	Taste Fußschalter Rück	
UST1 F	Spannung Fußschalter	On an invariant of the control of th
AAStart	Starttaste Automatik	Geschwindigkeitswähler
FNA3	Referenzfrequenz A	Aufbereitetes Signal
FNB3	Referenzfrequenz B	
Sync2	Netzsync.Eingang	Nur bei Platinen ohne Quarz
Netzs.	Netzsync.Ausgang	
XXFM	Benennung für Friktionsm.	
FNA1	Abtastungssignale von Differ	
FNB1	6 12	" В


I=Strom U=Spannung C=Masse FM=Friktionsmotor HM=Hauptmotor ST= Steuer R=Rück


F=Frequenz T= Ton B=Bild


# 3. EINFÜHRUNG IN DIE UNTERLAGEN

Übersicht über die verwendeten Stecker und deren Zählart.











Buchse von Lötseite gesehen





# SERVICE MANUAL FOR FILM EDITING TABLES ST 1201, 1601, 1901, 601, 901, 921, 931, 961

0.1		Drawing	
A . T	Adiustant		Page
0.2	Adjustment procedure do. (ST 49 pply)		1-11
0.3	(0) 0/ 0/11//		1-3
0.4	Steenbeck vocabulary List of abreviations		1-4
0.5	Introduction		1
7.7	THE OBUCCION		1
1.1.1	Interconnecting diagram	0327.6003.02	1-2
1.1.2	do.	0407.6001.01	1-2
1.2.1	do.	4187.6008.00	1-2
1.2.2	do.	4257.6025.02	1
1.2.3	do.	4257.6001.00	1
1.3	do.	0327.6005.01	1
1.4	do.	8212.6003.00	1
1.5.1	Rack, interconnecting diagram	0327.6006.02	1
1.5.2	do.	0427.6003.00	1
2.1	Control board	4257.0016.07	1-6
2.2	Driver board 50Hz	4257.0013.03	1-4
	do. 60Hz	4257.0015.03	1-4
2.3	Clutch/brake board	4187.0003.03	1-5
2.4	Picture lamp regulator board	4107.0003.03	1-5
	(NOT ST 961)	3927.0082.00	1-4
2.5	Automatic/foot control board	4257.0011.02	1-4
2.6	Fower supply unit	4257.0009.06	1-3
3.1	Magnetic motor pick-up	3927.6007.00	1
3.2	Speed selector switch	3927.6005.00	1
3.3	Foot control	3927.6004.01	1
3.4	Motor transformer	9955.0364.02	1
3.5	Control transformer	9955.0365.01	1
3.6	Picture lamp transformer (ST 921)	3927.6012.00	1
3.7.1	Clutch switches	4234.5028.10	1
3.7.2	do. (ST 921/931)	4164.5005.11	1
4.1	Pick-up	3927.0042.11	1
4.6	Universal counter	8212.6001.05	1-5
4.7	do. STBµPPb	8227.0071.05	1
4.8	Sound shift system	0227.0071.00	-
	(ST 601, 901, 921, 931, 961)	8227.0076.04/05	1-6
5.1	Rack, main amplifier	3928.6002.02	1
5.2	Rack, pre-amplifier	3928.6003.14	1
5.3	Amplifier, interconnecting diagram	3928.6004.02	1
5.4	Mother board, pre-amplifier	3928.0017.03	1
_	Mother board, main amplifier	3928.0009.04	1
5.5	Power amplifier	3928.0004.05	1-4
5.6	Power supply (NE)	3928.0005.02	1-3
5.7	Power supply (NV)	3928.0006.00	1-3

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

No.	Description	Drawing	Page
5.8	Master amplifier Optical sound amplifier Magnetic sound amplifier Control amplifier (ST 58)	3928.0022.14	1-3
5.9		3928.0010.02	1-3
5.10		3928.0012.04	1-4
5.11		3228.0007.00	1
6.1	Master amplifier (stereo) Switch board (stereo) Mother board (stereo)	3928.0015.13	1-3
6.2		3928.0036.01	1-2
6.3		3928.0019.02	1
7.1	Interlock system (ST 69/695)	01.11.1	1 1-6
7.2	Interlock cable	3929.5005.00	
7.3	Interlock board	3927.0071.01	

# Test Standards for STEENBECK Film Editing Machines

All STEENBECK film editing equipment is carefully adjusted according to our inhouse standard.

The reference values are chosen according to German Broadcast (G.B.) and DIN standards where applicable.

1:F	Picture:	Typ Value	Limi <del>-</del> ting Value	Reference
1.1.	Brightness at the screen;  (measured in Lux without blank film/projection bulb adjusted):  - 16mm standard picture  - 35mm standard picture  - 35mm CinemaScope  - ST 6001 Combi 16/35	320 lx 190 lx 150 lx 180 lx		G.8. ≥ 15 l× • 25 <sup>cd</sup> /m <sup>2</sup>
1.2.	Picture travel, horizontal  and vertical with running picture film; measured at the screen  - 16mm film  - 35mm film	± 0,8mm	≤	G.8.
1.3.	Picture Sharpness; measured with test film acc. to DIN 15506 DIN 15506/15606 - 16mm film } - 35mm film	higher li- ne density as limiting value		

2. Sound	Typ Value	Limi- ting Value	Reference
2.1. Wow and flutter, measured according to DIN 45507 (weighted) and linear	53 db	≥ 48 db ≥ 48 db	G. B.
- 16mm SEPMAG track weighted:	0,25%	≤ 0,3%	G.8.:
linear:	0,45%	< 0,5%	<pre>≤ 0,5% weighted</pre>
- 16mm CDMMAG track weighted:	0,45%	≤ □,5%	
linear:	0,85%	≤ 1%	
- 17,5mm SEPMAG track weighted:	0,15%	< □,2%	
linear:	< □,3%	<u>≤</u> □,35%	
2.2. Frequency response of amplifier	,		
set, measured with reference sound film according to DIN 15638/15538 and DIN 15606/15506	- 50 F.p.s		
2.2.1. Magnetic sound:	100 1 - p. s		
- 16mm: 100 ÷ 6500 Hz:	± 1 db	± 1db	DIN 15669
at 4D and 10 000 Hz:	+ 1 db	± 3 db	
- 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz:	± 1,5 db	± 2 db	DIN 15569
2.2.2. Optical sound:	- 90 f.p.s		
- 16mm: 16O ÷ 3000 Hz:	1)	± 1 db	DIN 15667
<80 Hz ; >4000 Hz:	+ 2 db	± 3 db	
- 35mm: 40 ÷ 8000 Hz:	± 1,5 db	± 2 db	DIN 15567

Gain increase until 5 kHz in reference to DIN for better readability.

2.3. Signal-to-noise ratio  measured as unweighted	Typ Value	Limi- ting Value	Reference
signal-to-noise ratio according to DIN 45405: - Magnetic sound: - Optical sound:	53 db > 60 db	≥ 48 db ≥ 48 db	G.8.
Detween max. speed reverse to forward with notches at:  - fast reverse - sync sound speed reverse - O - sync sound speed forw fast forw.	on at least 15 echanical cond slectmonic mot which facilica illina findes stmant possibl	min. before tion.	re starting  System we reand careful ded on the real to other the
Lever stop corresponds to max. speed.  Factory settings:  - 16mm film editing table:	the following the transport of the following the transport of the transpor	- 300 Hz	ipments are
−-fast forw. max speed	~ 90 f.p.s. ≥ 195 f.p.s.	ual board	by sutting o
- 35mm film editing table:fast forwmax speed (also ST 6001)	~ 60 f.p.s. ~100 f.p.s.	lifters	·
- Sound editing table ST 2201	~ 90 f.p.s.		
16mm equipment : {  35mm equipment : {	≥195 f.p.s. ~ 60 f.p.s. ~ 100 f.p.s.	or connection	tion cable a

# Adjustment Procedure

for

# STEENBECK Film and Video-Sound Editing machine

1.0. Motor control system

> To adjust the motor control system there are only a few points to remember. Prior to delivery of the machine it is tested and adjusted correctly.

Readjustment becomes necessary only after some time in operation or when one of the circuit boards is exchanged or after maintenance of the frictions, driving systems, clutches, etc.

The machine should be switched on at least 15 min. before starting the test and should be in a sound mechanical condition.

For checking and adjusting the electronic motor control system we recommend 1. 1. the STEENBECK test unit T 101, which facilitates quick and careful testing.

For checking the basic operation light diodes are provided on the respective circuit boards making adjustment possible without T 101 or other test equipment.

For further technical assistence the following test equipments are recommended:

- Stroboscope, frequency range 0 - 300 Hz

- Voltmeter, real RMS reading range 0 - 30 V  $\simeq$ 

- Extender board (p/n 3203.0301.xx)

These extenders can be coded for each individual board by cutting off the corresponding connector pin.

Recommended are four (4) extenders:

1. Uncoded for connection A, B, C or D and amplifiers

2. Control board

code: pin 14 code: pin 12

3. Driver board

code: pin -

4. Logic board

If required, other extenders can be coded (see note "Key Position" on the cassettes).

Before removing or inserting boards or connection cable the CAUTION: machine must be switched off. Otherwise electronic units may be damaged.

> To avoid short circuits, the machine should also be switched off before connecting the measuring instruments.

Use proper test clamps.

For the first adjustment remove start marking/foot control board and interlock board, if existing in the rack.

W. Steenbeck & Co. Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76 (F.R.G.)

# 1.2. Supply voltage test

- Put T 101 connector into cable connector "C":

Press switch - 12 V

The voltmeter (M) indicates - 12 V

Press switch + 12 V

The voltmeter (M) indicates + 12 V

- Test with voltmeter:

Plug extender board into cable connector "C"

Voltmeter on pin C 5 ( )
and on pin C 17 (-12 V)
or on pin C 18 (+12 V). Note polarity.

# 2. Driver board 4257.0013.0\_

Phase relationship test

If the driver board is inserted or replaced for the first time the phase relationship on this board must be tested. This is carried out in the following way:

2.1 The machine is switched off.


.2 Remove the control board - insert the driver board

- .3 Switch the machine on. The drive motor should be silent. No shaking or noises should be noticeable from the motor.
- .4 If the drive motor is humming and shaking the machine must be switched off immediately, and the sliding switch on the driver board should be switched to the opposite position.
- .5 Repeat test according to 1.3.3

.6 All boards can now be inserted

- .7 The yellow LED D 32 and D 33 show the current flow in the drive motor:
  - Motor runs forward D 32 is on.
  - Motor stops from forward- D 33 is on.
  - Motor runs reverse D 33 is on.
  - Motor stops from reverse- D 32 is on.

Drive board 4257.0013.0\_



# Alignment of Regulator Board 4257.0016.06 /07

# Necessary tool: Small screw-driver

1. There are a total of 8 potentiometers on Board 4257.0016.0\_. Beneath the yellow LED is RT8, followed by RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, and RT6 (board positioned in the rack, looking from the top to the bottom). RT7 (in lying position) does not need any adjustment.

## Functions of all potentiometers:

RT8: OPTION SYNC SPEED 30 F.P.S.

RT1: SYNC FORWARD

RT2: SYNC BACKWARDS

RTJ: SPEED II

RT4: SPEED MAX

RT5: TIME SYNC-STOP

RT6: TIME SYNC-SPEED

RT7: PLL ALIGNMENT (FACTORY ADJUSTED)

## 2. Adjustments of SYNC SPEED:

#### RT1 SYNC SPEED FORWARD

Set speed selector to "1" (SYNC FWD) until green LED lights. Turn RT1 until table runs 24 (25) f.p.s. and the yellow LED extinguishes. Now the table is adjusted to SYNC SPEED FORWARD.

#### RT2 SYNC SPEED BACKWARDS

Set speed selector to SYNC REW position until the green LED lights. Turn RT2 until table runs 24 (25) f.p.s. and the yellow LED extinguishes. Now the table is adjusted to SYNC SPEED BACKWARDS.

#### RT8 OPTION FOR 30 F.P.S.

With RT8 the SYNC SPEED will be set to 30 f.p.s. This potentiometer is out of order WITHOUT this special option.

#### 3. Adjustments of SPEED II and MAX:

#### RT3 SPEED II

Set speed selector to SPEED II-FWD position. With the aid of RT3 adjust speed to 100 f.p.s. (16mm), or 60 f.p.s. (35mm), resp.

#### RT4 SPEED MAX

Set speed selector to SPEED MAX-FWD position. With RT4 adjust speed to 200 f.p.s. (16mm). For 35mm tables set RT4 as far as to the right stop.

# W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

4. Adjustments of starting-up time for STOP-SYNC and SYNC-SPEED MAX:

#### RT5 STOP-SYNC

Adjust STOP-SYNC time with RT5 until sprockets do not move back.

#### RT6 SPEED-SYNC

This is the time the table needs to accelerate from SYNC to SPEED-MAX. Adjust with RT6 to 2 seconds.

5. There are 5 small switches on Regulator Board 4257.0016.0\_.
These must be set correctly for 16mm or 35mm tables. The following list shows the right switch positions.


## Switch S2 must always be in "0" position!

# Switch position for 16mm tables:

S1: "1" 600 Hz S3: "1" 16 mm S4: "1" Filter 1 S5: "1" Filter 2

#### Switch position for 35mm tables:

S1: "Ø" 1200 Hz S3: "Ø" 35mm S4: "1" Filter 1 S5: "Ø" Filter 2




yellow
SYNC 30 F.P.S.
green
SYNC-FWD
SYNC-REW
SPEED II
SPEED-MAX
TIME SYNC-STOP
TIME SYNC-SPEED

## Adjustment Instruction for STEENBECK Editing Tables

Driver board (A)
 Control board (R)
 Picture lamp control (BL)
 Start marking/ foot control board (AA)

Test No.	Operation mode	Test point	Measured value	Adjustment point
1.2.	Standstill	C 17	- 12V -	
		C 18	+ 12V -	
2.1.	Standstill	S 2 (A) off	16mm machines	Dip-fix switch S 2(A
	Stop signal deleted	S 2 (A) on	35mm machines	22p 22n 3m23m 3 3
2.2.	Standstill	phase relationship	motor noise	switch S 1 (A) 1-2
2.7.	Forward	D 32	on	
	Backwards	D 33	on	
3.1.	Standstill	S 1 off S 1 on	600 Hz (16mm) 1200 Hz (35mm)	Dip switch to "1" Dip switch to "0"
		S 3 off	16mm	Dip switch to "1"
		S 3 on	35mm	Dip switch to "0"
		S 4 off	16/35mm - filter -	Dip switch to "1"
		S 5 off	16mm	Dip switch to "1"
		S 5 on	35mm	Dip switch to "0"
3.2.	sync speed forward	LED 2 (green)	LED 2 on	(R)
3.3.	sync speed forward	LED 1 (yellow)	LED 1 off	RT 1 (R)
3.4.	sync speed backwards	LED 2 (green)	LED 2 on	(R)
3.5.	sync speed backwards	LED 1 (yellow)	LED 1 off	RT 2 (R)
3.6.	normal high speed forward		60 f.p.s. (35mm unit) 100 f.p.s. (16mm unit)	RTT33(R))
3.7.	Max. high speed forward		appr. 100 f.p.s. (35mm unit) appr. 200 f.p.s. (16mm unit)	RT 4 (R)
3.8.	Stop-sync- Stop-time		on request (hard or soft)	RT 5 (R)
3.9.	sync-max. speed-time		film spools without loop	RT 6 (R)
4.2.	Standstill	TP 1/ TP 2 (BL)	8,0V RMS	P 2 (BL)
4.3.	sync speed forward or backwards	TP 1/ TP 2 (BL)	12,0V RMS	P 1 (BL)
	repeat tests 1 - 4	correct if necessary		
5.1.	machine switched off	insert start marking/ foot control board (AA-board)		
5.2.	sync speed forward with push-button	LED 1 (R-green)	on	P 1 (AA)
5.3.	Standstill	В 21	0 V ± 50 mV	P 2 potentiometer on foot control
5.4.	sync speed forward with start marking push-button	LED 1 (R-green)	on	P 1 (AA)

31



- 4. Picture lamp control 3927.0034.0\_ /3927.0082.0\_
- 4.1. Voltage adjustment for the picture lamp:
  The voltage for the picture lamp is controlled by a triac T 1.
  The phase controlled voltage can only be tested by a real RHS-voltmeter, calibrated for all wave forms.
- 4.2. Speed selector to  $\emptyset$ .

Set picture lamp board together with extender board into the cassette. (If necessary.) RMS-voltmeter range  $\emptyset$  - 15 V or  $\emptyset$  - 30 V TP 2 (BL) TP 1 (BL)

Switch on machine and picture lamp.

Adjust the lowered voltage by P 2 to 8 V - 0,5 V


4.3. Speed selector sync forward.

Adjust the normal voltage by P 1 to 12 V - 0.5 V

Test the voltage in stillstand and in motion and adjust with P  $^2$  and P  $^1$  till the correct voltage is reached.

Because of the voltage drop in the connectors and leads the voltage on the picture lamp is 10 % lower then the mesured voltage on the board.

- 4.4. The pictur lamp voltage should go down at standstill after 1-2 sec. At the same time, the brakes of the disengaged tracks are open. If this does not happen the motor control system must be checked and adjusted.
- 4.5. The red LED D 6/D 7 indicate a faulty fuse S 1 (10 A pF).



5. Automatic (AA)- Foot pedal board 4257.0011.0-

The AA - foot pedal board should only be inserted and adjusted if general alignment of the machine is properly made.

5.1 Switch off the machine.

Plug in AA - foot pedal board and foot pedal. Switch on the machine.

5.2 Sync speed adjustment:

Delate stop signal by gently moving the hand lever. Start the machine by foot pedal in forward or backwards direction. Adjust potentiometer P1 on AA - foot pedal board until green LED 1 on regulator board is lit.

Check sync speed forward or backwards with T 101 or stroboscope.

By alterating the load, e.g. braking one friction by hand, the yellow LED 2 is lighting. Now the adjustment is correct.

5.3 If correct adjustment of sync speed cannot be achieved potentiometer P2 on AA - foot pedal board has to be adjusted properly. For this the pedal switch must be opened.

The nominal value at pin B21 (cable connector) should be  $0V \pm 50$  mV. Set pedal switch in sync forward position (push-button 1) by permanently pressing push-button 4. Now adjust speed to sync backwards by potentiometer P3 (see 5.2).

Now set pedal switch to sync backwards (push-button 2) by permanently pressing push-button 3 and adjust speed to sync forward by potentiometer P2 (see 5.2).

Both potentiometers are accessible from outside the pedal switch.

5.4 Adjustment for "automatic start marking system ST 58:

Start the machine by push-button of speed selector switch. The machine runs sync forward.

If the machine was set for pedal switch control no further adjustments will be necessary, otherwise check and adjust as per 5.2.

#### STEENBECK VOCABULARY

Anzeige Display Antrieb(s) Drive (r) Anschluß Connector, connection Aus OFF Bremse (en) Brake (s) Picture- (Projection-) Bildkasten housing lampe lamp Bu(chse) Female connector Betriebsstunden-Elapsed timecounter zähler D Dimmer Dimmer Revolutions Drehzahlmotor pick up abtastung Choke Drossel Diode, rectifier Diode Main amplifier, power amplifier Endverstärker Ground, safety guard Erdung(s)ground terminal punkt Input Eingang Polarized capacitor Elektrolytkondensator ON Ein Take up(s), friction(s), supply(ies) Friktion(s)-Footcontrol, footswitch (at rewinder) Fußschalter Foot -pedestal Fuß

Film, layer

Film

G

Geschwindigkeit(s)-wähler Gleichrichter

Speed-governor, selector Rectifier

H

Haupt-

schalter (schild)

motor

H-Zähler

I

J

K

Kupplung(s)-

schalter

Kopplung(s)

Kassette

Kabel-

anschluß

Kondensator

L

Linker

Lautsprecher

Lüfter

M

Montageplatte

Motorumroller

N

Netz-

transformator

teil

Oberteil

Main-

switch (panel)

motor

Elapsed time counter

Clutch-

switch

Interlock

Board rack

Cabel-

connector

Capacitor

Left

Loudspeaker

Fan

Drive deck -transport deck

Rewinder

Mains- (power!)

transformer

Power supply

Main frame

P

Prüfbuchse

Pufferung

Platte

Platine

Potentiometer

Q

R

Recht(s)(er)

Regler

regeln

S

Soffitte

Stromversorgung

Schalter-

platte

Steckdose

Sicherung

Strom-

begrenzung

Schaltplan

T

Tonlampe(n)-

schalter

Ton

Tischlampe

Transformator

Tantal

U

Und

V

Vorverstärker

Verstärker

Test outlet

Buffer

Panel

Printed circuit BOARD

Potentiometer, attenuator

Right

Control

to control

Viewing light

Power supply

Switch-

panel

Mains outlet -power outlet

Fuse

Current-

limiter

Schematic, circuit diagram

Exciterlamp-

switch

Sound

Working lamp

Transformer

Tantalum

And

Preamplifier

Amplifier

W

Widerstand

Resistor

X

Y

Z

Zähler

Zähleinheit

Zähler-

abtastung

anschluß

Zwischenverbindung(s)-

plan

Counter

Counter assembly

Counter-

pick up

Terminal, connector

inter connection-

diagram

# COMPREHENSION OF THE DIFFERENT SHORT SIGNS


C	Common				
KT 1	Clutch sound 1				
KT 2	Clutch sound 2				
KB	Clutch picture				
BT 1	Brake sound 1				
BT 2	Brake sound 2				
BB	Brake picture				
EH	Extreme brightness	not used			
E/A	On/Off projection lamp	main switch panel			
UBL	Projection lamp voltage				
H/D	Bright/dark proj.lamp	control signal Clutch/Brake			
CBL	Common projection lamp	houstne			
T 1	Switch sound track 1	table top			
T 2	Switch sound track 2	11 11			
В	Switch picture track	п			
UST3	Control voltage 3	output controlbrd. take up moto			
IST3	Control current 3	output controlbrd. main motor			
XHM	X-Phase main motor				
YHM	Y-Phase main motor				
UHM	Voltage main motor				
IHM	Current main motor				
CHM	Common main motor				
xxFM	Take up motor				
FNAM	Reference frequency A maste	er external			
FNBM	Reference frequency B master "				
FNA1	Signal from Hall effect sensor A				
FNB1	Signal from Hall effect ser	nsor B			
FNA3	Reference frequency A internal				
FNB3	Reference frequency B "				
>	Forward switch foot control				
<b></b>	Backward switch foot control				
UST1 F	Control voltage foot control				
AAStart	Start key for pilot tone facility speed governor				
Sync2	Line sync input	only for controlbrds.without crystal			
Netzs.	Line sync output (100/120 H				

I=Current U=Voltage C=Common FM=Take up HM=Main motor ST=Control R=Feedback F=Frequency T=Sound B=Picture

Example: ISTR=Feedback control current

# 3. INTRODUCTION INTO THE MANUALS


Overview about the plugs and the pinning




4	5	6
1	2	3
	The state of	


housing rear view

	2	
5/	T	4
		1).
3/-		-)'
/	_	
	1	








socket rear view





socket rear view







































Passung	Abmaße


C25 auf Rückseite




Aust. L	Datum	Name	Maßstab		/anzangase wacm	Bestückungsplan	Eraatz	für		2 / 1 / 2
07 20			1:1		fein - mittel - grab DNN 7168	Components lay-out				
07 10			S	<b>TEFNRECK</b>		glerplatine	Sach-A		nn	16.07
			U	ILLIADEON	Co	ntrol board	42	7/	00	10,07
			W. S (GmbH	teenbeck & Co. 2 Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	2	von.	6

110	HEF4027 o.ä. HEF4030 o.ä.			HEF4077 o.ä.	HEF4081 o.a.	HEF452Ø o.ä.	uA7812KC Spg-Regler +12V	uA7912KC Spg-Regler -12V	4R7 1/2W Kohleschicht-Wid.	100R 0.3W Kohleschicht-Wid.	47ØR " " I	56ØR " " II	1KØ " "	2K2 " .	3K3 " " 1	10K " "	:	:		Ersatz für :		******************	Sach - Nr. 4257.0016.07	4 von 6
9952.	9952.2527. I I 9952.2530. I	9952.2541. I	I 9952.2545. I	9952.2546. I	9952.257Ø. I	9952.2561. I	9952.3112. I	9952.3118. I	995Ø.Ø152. I	9950.0043. I	9950.0057. I	9950.0060. I	9950.0066. I	1 9950.0074. I	9950.0077. I 9950.0081. I	9950.0090.1	1 I I .3609.0085.	I 9800 0366		!				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H H H	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111	111	- 11 -	111	111	- 11			111		8	9		1 2 1	7 1 1	-	-		1			
11 IC	10	14	16	6	12	15	19	2.0	50,51	52	53	54	44,45,63,65,	,55,56	14	1,24,46,48,	.13	34.35		Datum	120	ngl.: Control board	Reglerplatine	
21 1	23 I 24 I	25 I	26 I	27 I	28 I	29 I	30 1	31 I	32 I	33 I	34 I	35 I	36 I	37 I	388	40 1	41 1	1 42 I	1	usf	90		Regl	
unbestückt I			RMS I RH 2,5(Siehe Schaltbild) <u>I</u>	нн	44	н н і	нн	нн		H H F											Co.)*I	I ****	!!	I
I I Leiterplatte unbestückt I	I	I 100pF 100V EGPU RM5	PF 100V FKC2		63V MKS2 R	I 22nF " "		1 0.1uF 50V MKS2 " 1 0 32:E " "		I 10uf 35V Tantal-Elko	I 1000uF 25V Elko	I 1N4148 Diode	I ZPD2.7 Zener-Diode 2.7V	I ZPD12 Zener-Diode 12V	I LED gelb	I LED grün I RAGGISAM Gleichwichter	I bawcioww dielchrichter	I TLØ84 Op-Amp	I TL604 A-Schalter	I Ersatz für	**************************************	**********	I Sach - Nr. 4257.0016.07	I Blatt 3 von 6
!	100V ECPU	. I 100pF 100V EGPU	I 330pF 100V FKC2	I lage	. 1 10nF	. I 22nF " I	. I 47nF "		I 0.47uF " R	9951.0148. I 10uf 35V Tantal-Elko	951.0051. 1	9952.0505. I 1N4148 Diode	Zener-Diode	Zener-Diode	9952.1166. I LED gelb	9952.1155.		[ 9952.3023. I TL084 Op-Amp		1	* STEENBECK & Co. (GmbH & 2000 Hamburg 76	*	Sach - Nr. 4257.0016.	I Blatt 3 von 6
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	. I 33pF 100V ECPU	. I 100pF 100V EGPU	I 330pF 100V FKC2	I lage	1 9951.0580. 1 10nF	. I 22nF " I 47 F "	1 9951.0584. I 47nF "	. I Ø.luF 50V MKS2 I a 3255 "	I 0.47uF " R	I I 10uf 35V Tantal- I 10af 63V-C 620	1 2 1 9951.0051. I	 	1 1 1 9952.0139. I ZPD2.7 Zener-Diode	. I ZPD12 Zener-Diode	I LED						07.12.89 4713/KUMKAR * W. STEENBECK & Co. (GmbH & * W. STEENBECK & Co. (GmbH & * Co.		I Sach - Nr. 4257.0016.	I Blatt 3 von 6

39K WidArray 908B 393 I	TO TO THE PARTY OF	100K WidArray 908B 104	100K WidArray 910B		100K Spindel-Trimmer	E 400	100A Irimmer stenend	100K Trimmer liegend		BC337 NPN Transistor	BC327 PNP Transistor	Micro-Schalter 1pol	2.4576MHz Quarz	IC-Fassun	IC-Fassung	IC-Fassung	Kühlkörper SK 13	[ Stiftstecker 31pol	[ Zylinderkopfschraube M3*8	[ Rohrniet B2.5*0.3*7 DIN7340	I Sicherungsscheiben 3mm	Kartengriff	Lötöse 1.3mm (Messpunkte)		**************************************	****	11 11 11 11	I Sach - Nr. 4257.0016.07 I====================================
I I I I 1 I 9950.4183. I	I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I 1 I 995Ø.4181. I I I	I 1 I 995Ø.418Ø. I	1 1	I I 3 I 995Ø.1475. I	I 0000 1460	I 4 1 3936.1436. I	I 1 I 995Ø.14 I		1 2 I 9952.0657. I	1 1 1 9952.0658. 1	I 5 I 9953.0049. I	I I I 9952.812Ø. I	9953.0507.	I I 9953.0505.		I I 2 I 9952.4007. I	I I 1 9953.Ø371. I		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		1 1 1 9953.0135.	, Q		/ 2	-====		
Array	N	N4	N3	Trimmer	1,2,8		9,4,5,6	7	- Sonstiges -	T1,T3	T2	51,52,53,54,	6.1		нн	н	нн	нн	нн	п	нн	H		# K29	13.02.90 77.337			Keglerplatine
нн			'-	нн	нн	H +																		+ 11 4			4 1	4)
 64 I	I	65 I	66 I	1	I 67 I	H 05	I 000 I	I 69	-	70 1	71 1	72 ]	73	74	75	16	77	78	79	80	81	82	83	40   4	160	Rng		Re
I 22K Ø.3W Kohleschicht-Wid. I I I 64 I	I 33K X8K I	I 65 I		I 82K " " I				1 120K " " 69 1	1 220K " " 1 1		1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 390K " " 12 1	1 470K " " 1 73 1 1 73 1	1 560K " 1 74	I 680k " I 75	1 1M0 " " 1 76	1 2M2 " I 77	I 5M6 " " I 78	I 10M " " MOI I 79	I 221K Ø.4W Metallfilm-Wid. I 1 82	I 680R 0.5W Kohleschicht-Wid. I I 81	I 10K WidArray 908B 103 I 82	91ØB 223 I			) 11 62	.0016.07 I	I Blatt
9950.0099. I 22K 0.3W Kohleschicht-Wid. I	- H	:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I 9956.0112. I 82K " " I					1 9950.0121. I 220K " " I I			:			:	:		:	:	Ø.4W Metallfilm-Wid. I	0.5W Kohleschicht-Wid. I	908B 103 I	9950.4182. I 22K WidArray 910B 223 I	I Ereatz für : I	**************************************	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	======================================	
I 22K Ø.3W Kohleschicht-Wid. I	. I 33K " " I	I 1 47K 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. I 100K " I			. I 120K " " I		. I 270K " " 10		. I 39ØK "	. I 470K " " I	. I 56ØK " I	. I 680k " " I	. I 1MØ I	. I 2M2 " . I	. I 5M6 " I	. I 10M " " I	. I 221K Ø.4W Metallfilm-Wid. I	I 680R 0.5W Kohleschicht-Wid. I	I 10K WidArray 908B 103 I	9950.4182. I 22K WidArray 910B 223 I	I Ereatz für : I	**************************************	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	======================================	
9950.0099. I 22K 0.3W Kohleschicht-Wid. I	. I 33K " " I	I 1 47K 1	1 1 3308.8180. 1 4/h	I 9950.0112. I	I 13 I 9950.0113. I 100K " " I	42,57, I I I I I		. I 120K " " I		I 9950.0124. I 270K " " I		. I 39ØK "	. I 470K " " I	I 9950.0132. I 560K " " I	1 9950.0133. 1 680k " " I	I 9950.0137. I 1M0 " I	I I 1 9950.0142. I 2M2 " " I	. I 5M6 " I	. I 10M " " I	. I 221K Ø.4W Metallfilm-Wid. I	I 680R 0.5W Kohleschicht-Wid. I	I 10K WidArray 908B 103 I	I 1 1 9950.4182. I 22K WidArray 910B 223	Datum Name I Breatz für:	3.02.90 441, KUMKAR ************************************	.: Control board	======================================	



Addr. Duram	Maßstab Werkstott	Maße ehne Tole- ranzengabe nach	Schaltschema	Ereatz für
01 31.83 2		fein - mittel - grob DIN 7168	Schematic	
01 5.5.84 Frank	STEENBECK		triebs-Platine	Sact-Nr. 1.257001202
03 20.6.85 Pinda 4.	W Chartest & Co		rive board	42,57,00,75,05
03 13.9.85 Perote 3.	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 7 von 4




Passung Abmaße

Aust. Datum Name	Maßstab		Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Bestückungsplan	Ersatz für	
01 5.1.83 7			fein - mittel - grob DIN 7168	Components lay-out		
01 5.5.84 Sie.4 02 13.3.85 Junda 3		TEENBECK		ntriebs-Platine	Sach-Nr. 1, 257.01	713 03
03 20.6.85 Tronal 3	WS	teenbeck & Co.		rive board	42,57,00	,15 05
		& Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 v	on 4


N.						
	-	42 57, 10 13,02	Antriebsplatine		(unbestückt)	
	-	42,57,20,13,03	Schild selbs	pung	42 57.00 13.03	
-	-	-				
X	R 8, 18 3	99 50,00 43,00	Kohleschicht-Widerstand	Widerstand	100 52	\$2.5 x 7.5
ex'		00 54		"	330 %	-
×	R 22,34 3		,	"	1 4.52	"
8	R6.7. 5	90'10'	11	"	47 KS	*
X	R5,15 2	06'00'	11	"	10 KS2	"
ď	R3,13 2	, 00,95	"	"	15 KS	"
X	R21 1		"	"	33 452	"
œ	R25 1	, 01,12,	11	"	82 KS2	"
œ	R 28,33 2	01,13	"	"	100 KS	"
14 R	R 29 1	01.27	11	"	220 KS	u
15 R	23,26 2	01.37	"	"		"
Q	R 24 1		"	"	I ~	"
14	R31 1		*	h	5,6 M S	"
18 R	R4,74 2	99 50 09	Metallschicht-Widerstand	Widerstand	1,1 MS 2%	5 44×12
19 R	R1.2 4	99,50,01,16,00	Kohleschicht - Widerstand	Widerstand	120 KS	42,5×7,5
	-	-				
	C31,32 Z	99,51,00,47,00	EIKO	220 MF	25 1	
	C33,34 Z	, 01,56	Tantal-EIKO	22 MF	191	
	-	-	-			
	C414 Z	99,51,05	$\rightarrow$		10 000 pF 63 V	V 2,5%
	C2,12 2	-	MKS- "	0,033	33 MF 100 V	1- RM 7,5
	C 23,35 2	91 90	MKS- "	0,022	22 MF 100 V	V- RM 7,5
27 6	C27 1	06,23	MKS- "	11	MF 1001-	V- RM 15
20 0	-	2 06,25	MKS- "	0,01	1 MF 100 V	1- RM 7,5.
29 6	53, 15 4	4 ,06,57	FKC - "	1 000	0 PF 160V	- RM
30 0	C 22 1	06,82	FKS 2min-Kor	-Kondensator 4	4700 PF 100V-	'- RM 5
37	91	-				
32 2	21,2 2	99,52,01,30,00	Zenerdiode	ZTE 1,5		
33	611 1	-		richter B	40 C 1500	
34 6	0	05,05				
5	0,37	-				
35 1	T2,12 2	99,52,06,56,00	PNP-Transistor	. BC	327 -25	
36 7	T1,11 2		NPN- "	BC 3.	337-40	
37		-				
38 [	032,33 2	99,52,11,66,00	LED: 5082-4592		96/6	
Datum /	Aust Datum Name			Stückliste	Ersatz für	
01 5 5 00	S. C. 2		00	Components list	+	
33.8	02 13.3 85 July 7	STEFNBECK		Antriebs -Platine Drive board	e Sach-Nr. 4257	700,13 03
0						

		+12V	- 12V			-47	7-4124						31				DIN 84		DIN 934		DIN 7340																Ersatz für	Cach-Mr	42570013 03	Blatt 4 von 4
Benennung	TL 084 Bi-FET-Op. Amp.	Spannungsregler 7812 KC	" MA 7912 CKC			Schiebeschalter C 42315-A 60-A1	Siemens, Dip-Fix-Schalter C42315/41347-A		31-pol. Stiftleiste	IC-Fassung DIL 14		Lőlőse		Sicherungsscheibe 3			Zylinderschraube M3 x 6		Sechskantmutter M3 C		Rohrniet 82,5 x q3 x 7 D				7	R	2				9								Drive board	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.
Nummer	99,52,30,23,00	, 37,72,	31,18,			99,53,00,65,00	99,53,00,44,00		, 03,77,	05,05		99,56,01,55,00		39,61,04,20,00	-	-	-		-	-		-	-	-	 	-			-	-	-	-		V-	-				STEENBECK	(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76
Stck	3	1	1			1	1	1	1	3		1		2			2		2		2													700		Nome		25	2 2	
Bezeich Stck.	161,2,3	10 4	105			51	52																					12								-	93 27	84 Sie	85 Zm	
Æ.	70	41	42	43	77	45	94	47	48	64	20	51	52	53	24	55	56	57	58	59	09							14								Aust Datum	01 4.1.83 22-	01 5.5.	02 13.3.85 2m.Z, 2 03.20.6.85 2m.Z, 2	



Aust	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Made aline Tele-	Schaltschema	Eroatz für	
	31.83	Zi 2			fain - mittel - grab DIN 7168	Schematic		
02	5.5.84 13.3.85	-	S	TEENBECK		ntriebs-Platine Prive board 60 Hz	Soch-Nr. 42,57,0	00,15,03
	7013.00	Luca y	1 W. S	Steenbeck & Co.	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1	von 4

Passung	Abmaße
	1 1 1
	HOO!







KEY PIN 12

	d. Datur	_	Name	Maßstab		Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Bestückungspla		Ersatz für	-
	5.1.8		Zii Sie. Zi			fein - mittel - grob DNV 7168	Components lay	-out	THE PARTY	
0	2 13.3.	35	Junta 3	S	TEENBECK		ntriebs-Plati Prive board		Sach-Nr. 42,57	001503
F			7	1 W. S	Steenbeck & Co. & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns	alle Rechte vor.	Blatt 2	van 4

1	1	42 57 10 43 02	Antriohenlotin		2	-124.1	
- 4		57 00 15	Schild selbetule	hond	( unbestuckt)	45 03	
		72,37,20,13,03		plianella	4537.00	20.03	
		-					
R 8, 18	3	99,50,00,43,00	Kohleschicht-Widerstand	Niderstand	100 52	•	\$2,5 × 7,5
	1	,00,54	th the	11	330 &		
	1	99'00'	,	"	1 KS	2	"
R 6,7,	5	,00,00,	"	N	47 KS	य	,
R5,15	7	, 00,90,	,	"	10 K	ks	
R3,13	2	, ,00,95,	"	"	15 KS	25	"
_	1	, 01,02,	11	"	33 452	2	"
	1	, 01,12,	11	"	82 KS2	2	"
81,2,33	9	, 01,13,	" "	"			"
	-	,01.27,	" "	"		2	"
9	2	,01.37	"	"		2	"
-	1	07.43	"	"	2.7 MS	2	"
-	1	01,49.	"	"	5.6 M.R	25	11
R4,74	2	99,50,09,87,00	Metallschicht-Widerstand	/iderstand	1,1 MS2	2 2% \$	4 × 12
		-					
C31,32	2	99,51,00,47,00	EIKO	220 MF	25 1		
C33,34	1		Tantal-EIKO	22 MF	191		
		-					
C4,74	2	99,51,05,90,00	KP-Kondensator		10 000 DF	63 1	2,5 %
C2,12	2	, 06,24,	MKS- "	0'0	0,033 MF	100 1 -	RM 7,5
C 23,35	7	,06,16,	MKS- "	0'0	0,022 MF	-100r	RM 7,5
	1	, 106,23,	MKS- "	11	KF	-100r	
11	2	06,25	MKS- "	0,01	1 MF	- 100L	
(5, 15 (3, 13	7	, 106,57,	FKC- "	1 000	70 PF	1601-	
	-	, ,06,82,	FKS 2min-Kondensator		4700 PF	1001-	
			77		2		
21,2	2	99,52,01,30,00	Zenerdiode	ZTE 1,5			
	7	99,52,02,07,00	Brűckengleichrichter	ichter B	3 40 C 1500	00	
01,2,3,4, 71,12,1374	9	99,52,05,05,	Diode 1N 4148	9+			
1							
T2,12	7	99,52,06,56,00	PNP-Transistor	BC	327 -25		
11,11	2	, 106,57,	NPN- "	86 3	337-40		
0.32,33	2	99,52,11,66,00	LED: 5082-4592		9/26		
	1						
01 4.1.83 Zz	•		2	Stückliste		Ersotz für	
1.3	7		207	Components list			
22,3	Lay	STEFNBECK		Antriebs -Platine Drive board 60	2HC	42,5700,15	0,15 03
1	*	0					

Nr. nun	Bunu	)	
40 161,2,3	33	99,52,30,23,00	TL 084 Bi-FET-0p. Amp.
47 164	1	,31,12,	Spannungsregler 1012 KC +12V
42 16 5	-	, 31,18,	" MA 7912 CKC - 12V
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	-		
45 51	-	99,53,00,65,00	Schiebeschalter C 42315-A 60-A1
46 52	7		ofter C42315
47	1	8	Kartengriff
48	-	, 103,77,	31-pol. Stiftleiste
64	3	, 05,05,	IC-Fassung DIL 14
50	7		
51	1	99,56,01,55,00	Ló16'se
52			
53	2	99,61,04,20,00	Sicherungsscheibe 3
54		-	1
55		-	
56	2	-	Zylinderschraube M3 x 6 DIN 84
57		-	
58	2	-	Sechskantmutter M3 DIN 934
59			
09	2	-	Rohrniet 825 x Q3 x 7 DIN 7340
		-	
		-	
1		-	7
-			
1	1	-	
Datum A	Name		Stückliste Erantz hir
01 4. 1.83 24	,		Components list
02 13.3.85 2m. 7		STEENBECK	Antriebs-Platine South 4257001503
3.03			






-	Mr. Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
300	LPA	1	41.87.10.03.03	Plating
			41,87,20,03,03	
	ST			Steckerleiste 31 pol
		1	99 53 01,35,00	Kartenariff
	R 6,7,47			Kohleschicht-Widerstand 1K
	R3		29,50,00,69,00	
	R18,23	9	99,50,00,90,00	" " 10K.
	R 24,29			
	R 30, 35	-		
	R36,41	-		
	R42			
	15,8	2	99 50 00 99 00	u " 22k
3)))	R4,9		99,50,01,12,00	" 82K
	K10,13			
	R1,2	15	99 50 01 13 00	11 11 , 100K
	RM,12			
	R15,16			
	R 19,20			
	R 25,26			
	R31,32			
	1837,38			
	R 44			
1. 1				
	R14,24	6	99 50 01 37 00	11 11 1M
-10	R 27,33		30,010,00	
	K32,43			
	10-1:3			
	R 2773	4	39 50 01 35 80	" 1M2
	R34,40			
	-			
	R17	1		unbestückt (10K) —
-				
-	51	1	99 53 00,66 00	Schiebeschalter 2× 41m
	J 1	7	99 53 05 05 00	16 Farsung 14 pol
	·	2	DIN 7340	Rohrniet B2,5 × 0,3 × 7
Aust	Datum Na	me	1 12/1/2/2/2/	Stückliste Ersatz für
	131,86 0			Components list
	3.3.87 Ruch			K/B - Platine Sach-Nr.
	19.5.88 June		STEFNRECK	
	13.2.91 June		W. Steenbeck & Co.	clutch/brake - board 41 87 00 03
			(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 70	6 Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Blatt 3 von 5


3)	tor 1nF 1150V	0,1 st 1100V	1 0	4m7/25V	10µ F 1 25V	841	Xo	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	201-200 (20309 BG) (BD 677) - BD 677		Ersotz für	l'st
Вепеллипд	FKC Kondensator	MKS ''	sator	Tantal Elko	Tantal Elko	Diode 1N4148	Diode 1N 400X	unbestückt (1N400X)	20		Stüchliste	Components
Sach-Nummer	1951,0657,00 F	N 00,18,00,18,00		99,51,01,45,00	99,51,04,55,00	99,52,05,05,00	99.52 00.0900	00 e3 70 C3 bb	1 1 1 1			
M. B. Nr.	2,50	(7,4 9		C5,8 5 (M 14 (115	C2 3 C1617	07.2 73 04.5 08.9 08.9 076.17	022 022 06,7 8 06,7 8	014,15 018,19 03 -		78.9 72,4 77.7	Aust Datum Name	03,77 84 364013

Md. Bezeich-Stck.	Stck.	Sacummer	Benennung	
101		99.52,30,23,00	37	
17.23	- 12	99,52,25,01,00	10 4001	
1/2 6,7				
		-		
		-		
		-		
		-		
Aust Datum Name	Tehs Tehs	-	Stuck liste	Ersatz für
03 13.87 2.7. 03 19.5.88 2.7.	10	STEENBECK	-Platine	
03 13.2.91 Twan	T	W. Steenbeck & Co.	Clutch brake board	4137,00,03,03



2.750

00	13.2.91 15.4.91	1		Maße ehne Tole- ranzongabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Schaltschema Schematic	Ersatz		27.0	034	.05
00	5.11.91 17.2.92	Zerer Tinth			npenregelung 12V lamp control	39	27	00	82	00
-			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technise	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	1	von	4	



1																					1																				
	Firma	(Platine)	3927,0082.00		\$25 × 7.5																				× 13.5	20.5		3607			#10×25			MKS RM 75	MKS RM 75	MKS			Eradz Nor 3927.0034.05		39.27,00.82,00
Ε	3)	(PL	392		62																				4.2	x 6 8		Typ			161	104		100 V	1001	1001	160V				121
		regelung	selbstklebend		10.52	8 27	3 K 3	10 K	22K	47K	82K	100K	150K	220 K	270K	330K	470K	4089	1 1 1	1 M2	1M5	2M2	8W9	8,2 M	330 R	470.52		100 KSB			1000LF	470µF		0047 JE 100 V	0,1 WF		105		Stückliste	Components list	Bildlampenregelung 1 Picture lamp control
,	Bezeichnung	Bildlampenregelung	Schild solb		Widerstand	"	И	"	п	"		"	4	n	n n	n	" "	"	2	. "		n n	"	"	2	*		Trimmer	Keromikbuchse		Elko	"		Kondensotor	"	•	•		nter Tok-	hum - multal - prad Day 7768	Bildlamper Picture lan
	Sach-Nummer	39.27,10.82,00			99,50,00,19,00	100,34,	,77,00	06'00'	, 66.00	,01.06,	. 01.12	.01.13.	.01.17.	,0121,	,0124,	,01.27,	,01.29,	.01.33	,01.37,	,07.39,	,01.41,	,01.42,	,01.46,	,0157,	,02031	,0508,	-	99.50,14.52,00	99,50,11,99,00	-	99.51,00,00	129.00	-	99.51,06.15,00	,06.18,	,06 23	106.58				STEFNBECK
	-	-	1		1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1	80	1	1	1	1	1	1	1		9	4		-	1		1	2	,	-		Name	Man 2	73
=	nun				R 23	R24	_	R3	_	R22	R31	R2930		_	R 27, 34	=	R 20		_	7 R3	D R 19		2 R 7	3 R 11	4 R 25	5 R21	5	7 P12	80	6	200	164	2	363	34 (1,02	35 66	579	1	Datum	13.2.91	
	. Pri	-	7	3	4	5	9	£	8	6	40	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	3	3	36	37	ì	000	8 8

39,27,00,82,00


7 001


Blott

Für diese lechnische Unterlage behalten wir uns alle Rechte ver. Bildlampenregelung 12V Picture lamp control

W. Steenbeck & Co.

Nr.	Bezeich- nung	St	Sac Nummer	Bezeichnung
39	50	7	99,52,00,09,00	Diode 1N 4002 (1N 4005)
40	01234	4	,05,05,	1N 4148
41				
42	11	1		
43	72	-	9952,0657,00	Transistor BC 337-40
7 4 4	7:90	N	99.52,11.60,00	LED CQY26
45			-	
46 5	70.1	1	99.52,30.05,00	JC LM 3900 N National
47	102	1	99.52 3405 10 1	
48				
64		1	99.52.40.09.00 K	Kühlkörper SK 08/75/ SA-T066
20			-	
51			-	
52		-	99.53,01.35,00 H	Kartengriff
53			-	
54		1	99,53,03,71,00 5	Stiftleiste 31pol.
55				
56		1	99,53,05,05,00 JC	C-Fossung DIL 14
57		1	,05.06	7/0
58				
59		7	99.56,01.35,00 H	Hohlmiet
109	P123	3	,01.55, 1	ötöse
61			-	
62	51	-	99,56,02,48,00 5	Sicherung 10A flink & 6,3 x 32 mm US - Norm
63		7	99.62,10,52,00 0	ellockschloch g 1,5 x 5
49				
99		7	7	Zylinderschroube M3×12 DIN 84
99				
29		N	-	Sechskantmutter M3 DIN934-Ms
89			-	
69		~	9956,0250,00	Sicherungshalter zu 62 77
70		1	-	
11		V		Isolierscheibe 3,2 DIN 125, Kunststoff (zu 69)
72			-	
73			-	
74				
75			7	Wormeleitposte
Dotum		1 3		Made about take Stückliste Eracit Kir 39270034.05
00 15.4	15.4.91 (1.7.	4		him and the grade Components list
00 17 2 92	2 92 EEE	1 : 4	STEFNBECK	Bildlampenregelung 12V 39,27,00,82,00
			W. Steenbeck & Co.	No Rechte var. Blatt 4,
	-	I	The state of the last of the l	







Aust	Datum	Name	Maßstab		Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Components lay-out	Ersatz für	
	1.10.80			ST 58 ST 59	fain - mittel - grob DIN 7168	Bestückungsplan		
	16.2.81 21.6.85	7	S	TEENBECK	Automal A A.U.I	Funschalterpl.	Soch-Nr. 42,57	00,11,02
			W. S	Steenbeck & Co.	Für diese technis	iche Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2	von 4


	•	4257.0011.02		5 x 7,5	2,5 x 7,5		ALC: AND AND						100k 1% \$2,5×6,5											KC RM7,5				- Chitte assessment	Valvo		2	National								Ersatz für	Sach-Mr.	42,57,00,11,02	Blatt 3 ron 4
Benennung	Platine "AA. und Fußschalter	selbstklebend		Widerstand 470R # 2,5 x	Widerstand 2k2 62,5	343 "	. 10K		33K ·	100K		1M	erstand	Abgleichwiderstand		Trimm-Potentiometer 50k			ELKO 2,2 mt	1	4,7 MF		22nF 100V-MKS	1nF 160V-FKC			Diode IN4140		HEF 4011 P. C-MOS		HEF 4030 P.	MM 74C14N, "	µА 741, Оратр	CNY17 Ⅲ, Opto-Koppler	101 101 101	****	7			Components list	Automatic and foot control board		File diese technische Unterlage behalfen wir ens alle Mechte wer.
Sach-Nummer	12 57,10 11,02 1	20,11,02	_		99,50,00,75,00	,77,00,	,06,00		,01,02,	, 01,13	-	, 01,37,	, 08,70,			99,50,14,74,00			8	01,55	01,45,	99,51,06,13,00	196,16,	125'90'		1	99,52,05,09,00	-	99,52,25,11,00	, 125,27,	, ,25,30,	, 25, 38,	, 123,90,	11,72,	107 17	11,63,	00,02,10,26,88	-		ST 59	The state of the s	STEENBECK	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co) - 2 Homburg 76
oth Stck.	1 1	1		-	2	1	5,7	8	1	71 6	5.90	7 2	7 0	-		-				1			3 2	3 2		8	12 12	-	4 3		1	1	1	103		- 1	7/	-	-	Nome Do 4	Kumc J.	ma	
- 18 E	)			R33	R28.39	R21	R3,4.22, 23,24,25	R32,	R31	7.8.9.	11,12,44,	R 26,27	R 13, 16 19, 20	R30		P1			C12,13	C 11	C 15	9, 10, 14	C2,3	65.8		043	13.14.15		K2,3,4	921	101	165	107	168,9,10	1	04,5,76	190		-		2.81 4	18.84	
Fd. 6	1	2	3	7	5	9	7		8	8		10	11	12	13	14	22	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	3	36	2	Aust Datum 04 1.11.80	01 16.2.81	02 21.8.84	

																																	Ereatz für		42.57.00.11 02	Plott / mm /	١
Benennung	IC-Fassung DIL 8	* DIF 14	91710 -		8	Kartengriff	Stiftleiste 31-pol.	Aderendhülse 2,5				200							33						Si	V							Components list	Stückliste	Automatic and foot control board  A.A.u. Fußschatterplatine		
Nummer	99,53,05,07,00	05.05	,05 06,		-	99 53 01 35 00 1	-	99,56,01,35,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	 -	 -	-	-		-	-	 	-	-		57.58	51.39	STEENBECK	W. Steenbeck & Co.	(Officer a cod - a remover p - c
Bezeich-Stck.	1	5	1			1	1	2																									2	_	02 21.884 6.7		
N.	38	39	07	41	42	43	77	45																									Awar Datum	1.1	22 21.6	+	






Aust. Datum Name		Schematic	Ersatz für
01 10.179 Fin P		Schaltschema	
04 29.5.80 Kurde 05 12.11.80 Kurde		Power supply unit board Leistungs-u.Netzteil	Sach-Nr. 42,57,00,09,06
06 22 7 87 Jane	W. Steenbeck & Co.	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 3



₽¥.	Bezeich Stck.	Stck.	S	Benennung
1		1	42,57,10,09,05	Platine Leistungs-und Netzteil
2				
3		2	4234,00,13,00	Кühıkörper
4		2	99,04,03,10,00	
5	R3, R4	2	00 97 00 05 66	Kohleschicht-Widerstand 150 R +2,5x7,5
9	R5,R6, R7	3	, ,02,55,	" 47 KB 442×13,5
7	R1	1	, 62, 59	Hochlast-Drahtwiderstand 0,1 S2
θ	RZ	1		Drahtwiderstand (49x30) 0,2252,13W ± 10% UN 100
6		8	11,99,	Keramikbuchse \$2,3/6 x 5
10	C1	1	00, 36, 00, 12, 66	EIKO 700 M F / 115 V bipolar
11	C2	1	,01,95,	EIKO 10000µF/ 40V
12	63	1	, 102,17,	EIKO 100 MF   250 V oder 9951.0230.00 100 MF   350 V
13	01,02	7	99,52,00,36,00	Diode SKE 2,5/0,8 RM10
14	611	1	99,52,02,27,00	
15	T1,T2	N	, 08,26,	Trioc BTA 23 E (T 2800)
16		_		
17	S1/10	1	99,53,03,12,00	20-polige Steckerleiste
18		1	06,40	Rasifeder
19		1	, 104,31	Druckknopf
20			-	
21	5; 1	1	99,56,02,27,00	Feinsicherung 1 A tr \$5×20
22	5:2,5:3	2	, 02,34,	8 4 mtr
23		3	02 58	Sicherungshalter 06 721
77			-	
25		9	99,61,04,20,00	Sicherungsscheibe 3
26			8	
27				
88		1	99,62,02,11,00	Tesa-Kennband (L)
29		1		(b) " "
30			9-	
31		2	M3x6, DINB4	Zylinderschraube
32		3	M3x19 91N 84	"
33				
34		+	M3 DIN 934	Sechskantmutter
35				
36	R8, R9	2	00' 62' 10'05' 66	Kohleschicht-Widerstand 330 #4,2 x 13,5
37	C4,C5		00'07'90'15'66	Kondensator 0,1µF 250 V
				As the second se
			1 1 1	34
			- ' '	
06 1.8.86	1.8.86 L.Z.	•		Components list Errols No
7	70		(	אומראוואוה
		II	STEENBECK	Leistungs-u.Netzteil
-	-	T	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co 2 Hamburg 76	Fit does Inchrische Unferlige behalfen wir uns alle Rechts var. Blatt 3 von 3
-	1	1		




R1 - R8 sind Abgleichwiderstonde, Wert nicht definiert.

R1-R8 Matching resistors; values not defined.

R9-R10 Widerstände-nur bei Abtastungen ohne Kopplung.

R9-R10 Resistors - at all pick-up's without interlock.

Aust Datum Name	39 04.60 00.00	(3)	EFNRECK W. Steenbeck & Co
00 16.11 76	Schaltschema / Schematic	2 Hamburg 76	
00 23.4.86 Fuch	Magnetic motor pick - up		Sach-Nr
	Magnetic motor pick-up Magnetische Motorabtastui	ng	39 27 60 07 00 Blatt 7 von




Geschwindigkeitswähler: 3915 Speed selector:


39 15. 0100.13 0200.13


Aust Datum Name	39 04.6000.00	STEFNBECK W. Steenbeck & Co
00 31.1.77 H. Robert	Schaltschema / Schematic	2 Hamburg 76
	Geschwindigkeitswähler	39,27,60,05,00 Statt 1 von

Passung	Abmaße





Aust. Datum Name	Challed the Bulletin and the service of the	Maße ohne Tole- ranzangabe nach		Ersatz für	
01 23.10.84 Tuesder ?	X 1	fein - mittel - grob DIN 7168	Schaltschema / Schematic		
01 19.1.88 346046 (	STEENBECK	Fußschalter Footcontrol		39,27,60,04,01	
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	iche Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	von







Passung Abmaße









Aust. Datum Name	Maßstab 9955.0366.00	Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Anschlußschema	Ersatz für
00 4.12.81 Zi 4.	17:7	fein - mittel - grob DIN 7168	Connection diagram	
	STEENBECK		fo Bildlampe lamp transformer	39,27,60,12,00
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt von




lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung		Bemerkung
1		1	99,00,33,36,0	Schalterwanne		
2		2	99 00 33 39 0	Halter		
3		1	99,53,00,78,0	Tastenschalter	3 Tasten	
4		1	99 53 02 46 0	Stecker	5 - polig	
5		1	99 56 04 67 0	Schaltdraht	\$0,5	
6		1	99 56 04 59 0	Steuerleitung	5 x 0,142	900 mm
7		1	99 62 00 55 0	Kabelbinder		
8		1	99 62 00 62 0	Sockel für Schrau	ibbefestigung	
9		1	99 62 02 04 0	Tesa - Kennband,	E'	
10						
11		4	DIN 84 M3 x 8	Zylinderschraube		
12		2	DIN 7971 B29,9,5	Zylinderblechschrau	ube	
	atum Na	me /	Maßstab ST 901, 1901	Maße ohne Tole-		Ersatz für
00 6.1	12.78	A.	1:1	ranzangabe nach fein - mittel - grob	a and he is	
01 31.	5.79 Zü	BU.		DIN 7168	switch	Sach-Nr.
10 10.	8.81 Fü	4.	STEENBECK	Kupplungs	schalter	
1 10	X37 10.1	0	PILLIADEON		20.74116	42 34 50 28 10
-			W. Steenbeck & C	7. Für diese technische Unterlage beho	alten wir uns alle Rechte vor.	Blatt von




lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	99,00,33,37,00	Schalterwanne	Firmo
2		2	99,00,33,39,00	Halter	
3		1	99 53 00 79 00	Tastenschalter 4 Tasten	
4		1	99 53 02 46 00	Stecker 5 polig	
5	2.5	1	99,56,04,67,00	Schaltdraht \$ 0,5	
6		1	99,56,04,59,00	Steuerleitung 5 x 0,142	900 mm
7		1	99,62,00,55,00		
8		1	99,62,00,62,00	Sockel für Schraubbefestigung	100V
9		1	99,62,02,04,00	Tesa - Kennband , E'	
10	THE STATE OF	7 1	9 9 9 9 9	ransistor 80 337-40	
11	1729	4	DIN 84 M3×8	Zylinderschraube	
12		2	DIN 7971 B2,9x9,5	Zylinderblechschraube	
				essecteiste einreitie obgewinkelt	5 pol.
			, , , ,		
			1 1 1 1		
1. Dat	tum Nan	ne /	Maßstab 921 721	Maße ohne Tole-	Ersatz für
6.1	1238 30	CAL	1:1 931 731	ranzangaba nach fein - mittel - grob DNV 7168 Clutch Switch	270012 707
31.5	79 Zii			DIN 7168 CIUIEN SWITCH	
20.			GTEEN DECK	Kupplungsschalter	Sach-Nr.
	3.81 WJ.	2	MILLIADER	Napplarigsscriutter	41,64,50,05,1
20.		1.	W. Steenbeck & Co.		








lfd. Nr.	Bezeich	Stck	Sac	h -1	Vun	nme	21	Bezeichnung Firma
		1	39					Optische Abtastung
	R1	1	99 5	50	00	40	00	
	R2-5	4		-	00	90		" 10 kΩ
	C1. C2	2	99.	51	06	80	00	Kondensator FKS 2 min RM5 , 1nF 100V
	T1,T2	2	99	52	06	57	00	Transistor BC 337 -40
	LS1, LS2	2			18			Lichtschranke Honeywell HOA 1873
	St	1	99	53	04	72	00	Messerleiste einreihig abgewinkelt 5 pol.
						- 19		
00 6.5	3.76 RA.	2						Ersolz für  STEENBECK W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
	2.77 RM. 1.4.81 Sm 3.6.88 Rud	4.	Maß 10  ~1: 1					stastung   Sach-Nr   39 27 00 42 11   Blatt 1 von 1














Dotum	Name VU-	Maßstab Werkstoff	Made sine Fab- renzengabe mask fain - suffel - grab	Schaltschema	Ereatz für	
M.8.80	-		DIN 7168			
	plan	CTECNIDER		niversalzähler	Soot-Mr	
		SILLIDER	B-T-Verst	ellanzeige auf Anz-u. Bed	82,12	160,01105
		W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Homburg 76	For done technol	nho Unfortage bahallan art une alle Realite var	Blut 4	van 4







34 pol. Stiffluiste

Zur Anzaige


F BT1

24 BT2

26 pol. Stiftleiste Zur Hontageplate 1 BT1

2	BT1
15	BT 2


-	Aust.		Name			Schaltschema	Erouts	Air	100	
		10, 1.86 22.4.88		are the Election	fein - mittel - grob DIN 7168	Schematic				
-		12.3.91		STEENBECK	Bild-	Ton - Verstell - Logik	Soot-	72	.00	76.05
ŀ	_			W. Steenbeck & Co.			_	21	100	color
1				(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Fur diese fechnis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte ver.	Diati	1	HON	6





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung				
1		1	82,27,10,76,04	Leiterp	latte	durchkontak	fiert d	beidseitig
						3 1 1 1 1 1 3	Löt stope	ack
	R29		99,50,07,64,00	1R5 0	rantwick	eastornd KKA5		4W
	R27	2	9950,0050,00	2201	Kohle	schicht widos	land	
	R2425	12	0075	2K2		11 )1		1/3 W
	R28,31		1 1 , 1 1				8	
	R33,39					83 83 2		
	R2,3	24	99 50 00 39 00	22 K	11	V	90	1/3W
	R10,17		1 1 1			9 1 1 2 3 3 1 4		
8 1	118,19		, , , , ,			7 1 9 9 9 13		
	RM,12							
91	114,40	-				이 나이에서 나를		
	121,32	_		18 8 8 8		33 143 1 3		1116
	R23,26	4	99,50,00,90,00	10K	4,	u		1/3W
						33 49 3 3 4 5		
				1001				
		22	99,50,01,13,00	100K	10	1,		1/3W
•	15,9							1 14 4 34
779	86,8							+131
	R13,15		1 1 1					
	R16.26							
	R38	1						
	R35	2	99 50 1,16 00	120 K	l/	1/		1/3 W
	02/2/	1.	21 50 01 20 00	1,704	V	,		A / 1//
+			99 50 01 29 00	a december to the second contract of	11			1/3 W
			99,50,01,33,00		" "	1		1/3 W
	R37		99 50 01 37 00		11			
	R40,41	4	99,50,01,06,00	4/8	"			1/3 W
				1112		3  8405 39	IN IN	1 1 2 2 2
						3 188 3 8 2 2	SEN	
							2036	
							uciels!	
						1308988		88 15
st Da	tum Nai	ne			Stück	liste	Ersatz für	
28,	1.85 BM	nun				onents list		
	1.86 304H		TOTAL DEDUCE	Bild-		erstell-Logik	Sach-Nr.	331911
	4.88 Find 3.91 Fund		SIETNRECK	Pictur		nd shift		7,00,76
-	31 3000	-M	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg	76 Für diese techn	ische Unterlage	behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 4	von 6


							T	T											I						T	T					20 24
																				00		)							Ersatz für		Sach-Nr.
Benennung	Diode 1N 4148												Diede 1Nyann			Transistor BC 327	" " BC 33%	11 11 80 630	1	ichrichtes	3	16 40192 (746192	10 4011	4081	11 1CM 2012 111	4027			Stückliste	Components list	Bild-Ton-Verstell-Logik
Sach-Nummer	99,52,05,05,00			-	-	-	-	-		-	-		30,52,00,09,		-	99,52,06,56,00	99 52 06 59 00	99 57 0666, 20	99 52.26 (3, 52	39 57,0702,00	99,52,25,65,00	00,52,25,95,00	99,52,25,11,20	1	39,52,25,38,00	39 52,25 72,00	99 52,25 13,00	99,52,37,70,00			CTECNIRERK
Hd. North Stek.	07,2 54	9750	07.8	05.00	21 40	013,74	012/16	0.000	175.26	023.27	05,650	031	027,22 8	1		77 2	76,7 4	723 4		-	1612	1(23) 4	-		16 8 7	+-	-	N1 1	Aust Datum Name	Cl. 1. 131 7 1.11	04 22 4 84 2.7

Mr. nung Stck.	No.	)		
C1113	00	19 57,06 57,00	Konden sufor	
683	1 1			
C#18	00	99,51,06,57,00	" " FKC 1NF	1601-
CZBZJ	-			
C5,7	10	19.51,06,18,00	" " MKS 0,1 MF	100V-
C10,15	-		" "	
(2425	1	1 1 1	11 11	
(25,2)	_		T. II.	
9)	0	00'61'90 15'66	" " MKS 0,22 WF	631-
673	0	30 50.01 45.00	F1160 ( Touring) 49 1 > 9	200
622	-	29 57 0-1 56 30	- 1 20 00 11 11 11 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	200
C2.8		99.57.0157.00	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	201
7		39,51,0036,00	uf 12	1
-				
KK1	1	99,52,40,79,00	Küblkörper	
KK2	2	82,12,00,03,02	(PCh (Prsul=wise	8217000301)
KK3	2	82,12,00,03,02	" "	1.
	2		77.0	
	20	99 53 05 05 00	1 rassung DIC 14	
	0	99		
		-		
Bust 2	-	99,53,06,24,00	Stecker leiste 28pol mit acraa	racen Angaliste
Benft 1	7	99 53 06 25 00	34,00	
	9	M3×10 DIN 84	Zylinder Kopf Shraube	
	9		Sicherungsscheibe 3	
	1	M3 UVA 934		
	7		21.1.10	
		00,24,01,24,06	Klobe child 8227 0076 05"	, lang
	-		# 8227, 0078.	
			3,713	
Datum Name	9	-	Stückliste	Ersatz für
28.1.85 Chim	4		Components list	
04 22 4 88 74. In	2 2	STFFNRFCK	41607 - 110	Sach-Nr.
		\	C-11.12	1











estückt (Pos.3)	Bemerkung :1t	5-sotz für Soch-Mr. 39,28,00,09,04. Blett von
8000 8100	Benennung Rückwandplatine Buchse 3-polig 71204-030 Buchse 5-polig 71204-051 Buchse 6-polig 71204-060 Federleiste 31-polig Lötbare Flachslecker Schalldraht \$0.5 251g. Schalldraht \$0.5 301g	iter Stärker Brawing board  RÜCKWANAPIATINE  Fur diese technische Unterläge behalten wir uns die Rechte van
S	1 19, 28cech-Sick. Sach-Nummer  2 2 39, 53, 10, 19, 00, 4  5 1 02, 64, 55, 10, 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	12 27 10 80 Kura Hadria Main amplifier  04 23 9 85 Kura   Mauptverstärker  13 9 85 Kura   Steenbeck & Co.   Fur dans text







																																							5			
				+2,5 × 7,5	"	"	"	"	"	"	"	ll ll	"	"	"		"	44,2 × 13,5			a6x25	\$2,3/6 x 5		liegend	liegend			40 V- RMS	63 V- RMS	35.1/-		X X	" -7	DE 4001/-							3928000605	7 100
<b>31</b>			Zusatz bohrung	S 089	390 ℃	1 KS	1,2 KS2	1,5 ks	3,9 452	6,8 452	10 452	33 KS	51 KS	88 kg	54 OL4	56 K.Q	15 KR	22 52		20 K S	0,3352			1 KS	50 HS2			100 MF 40	10 MF 63	10 MF 35		MF	0,1 MF 100V-	1000 Topos					Ersatz für		3928	
Вепеллипд	Platine		Kühlkörper mit Zusat.	Kohleschicht-Widerstand	" "	" "	" "	" "	" "	u u	" "	" "	n n	" "	" "	" "	" "	" "		н	Hochlast-Drahtwiderstand	Keramikbuchse		Cermet - Trimmpoti	" -Trimmpoti			EIKO	EIKO	Tantal - El Ko		MKS3- Kondensator	" "	FD DI /- Kerner - Minist - Worden coton					Stückliste	Components list	Endstufemit Kompressor	Fur dree technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor
Sach-Nummer	39 28 10 04 05		42,04,00,06,00	 99,50,00,62,00	,00,56	00,66	69 00	69 00	00 00	98'00	06'00'	,01,02,	.01.07	,01,11	,01,29,	,80,10	00 95	, 01, 75,		, 76,00,	99,50,07,61,00	11, 99,		36,00	14.49	:		99.51,00,64,00	100,95	01.48	-	95,00	100,70	99 51 09 68 00	0000			-			STEENBECK	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76
sich Stck.	-		-	-	R 27 1	0,77 6	R24,25 2	R9 1	R10 7	3 1	R18 1	R21 1	R4 1	R 16 1	R2 1	R22 1	R 29 1	R14 1		R40 1	R12,13 2	7	5	p1 1	P2 1			5 295	1 83	C12 1		2	6 4370 3	6123 3					Name	27%	5 623	
Æ. ×	1	2	8	5 8	8 9		BR	9 8	10 R	11 R3	12 RT	13 R	14 A	15 R	16 R	17 R	18 R	19 R	20	21 R	22 R	23	24			27	28		30 C		32	33 6		36		38 .	39	70	Lust Datum	02 12.1.82 Zii	03 27 184 16 03 7 2 85 6 2 3	05 23 9 85 22 2

	4007	8717					ZPD 2,7	ZPO 12	ZPD 4,7		BC 107 B	BCY 59	BCY 79 C	r BC 337-40	isistor MJ 2501	" MJ 3001			CLM 6000		Jarker RC 4558 NB		aus 6limmer 10-3			ste DIN 41617	8 710		77 8	161 00 121		ube Mario DIN AL	M3 DIN 9	3,2		82,5 x 0,3 x 7 DIN 7340			Stückliste Ersatz Nür	Components list	392800 04 05	Rechte ver
Benennung	Diode 1N 4	11					Zenerdiode	"	P		Transistor	"	"	NPN-Transistor	Darlington-Transistor	"		7 10 10	Opto-Koppler	X	Operations verstärker		Isolierscheibe	Isolierbuchse	- 1	31-pol. Stiffleiste	IC-Fassung D	40.00	reinsicherung	arrier drigsridier		Zvlinderschroube	Sechskantmutter	Föcherscheibe		Rohrniet		2	Stück	Сомр	Endstufe mit Kompressor Power amplifier with compressor	Fur diese lechnische Unterlage behollen wir
Nummer	99 52 00 13,00	05.05	-	-			99, 52,01,39,00	01 47	, ,01,38,		99,52,06,14,00	67 90	, ,06,57,	, ,06,57,	06,72	72 90		-	99,52,11,73,00		99,52,25,58,00		00	9404		_	99,53,05,07,00		39,56,02,30,00	00			-		-						STEENBECK	W. Steenbeck & Co.
Stck	2	6					7	4	1		1	1	1	1	1	1			1		2		2	4		-	2	C	VC	y		7	4	4		2			96	T		-
Bezeich-Stck.	01,2	03,4					9'50	07.8	610		73	77	72	76	74	75					16 1,2			1	A			100	211/5										m Name	7 7	85 6.1	
五天	41	42	43	777	45	94	1	40	64	20	51	52	53	54	55	26	57	59	59			62	63	49	65	99	67		200	2 2	72	7.3	74	75	92	77			Aust Datum	02 021 02	04 5.785 6.7. 9	1


Passung Abmaße




Aust. Datum Naga			Schematic	Ersatz für
00 9.10.78 Bod.			Schaltschema	IN IN IN
00 17.8.79 Rd. 01 28.879 Bau 1. 02 3.9.79 Foulph.	STEENBECK	Net	tzteil Power supply	Sach-Nr. 39 ,28,00,05,02
02 1.4.85 7 M.	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technise	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 3





				4,7 KR +2,5×7,5	0,47.92 a 6 x 25	× 5			+0 N-					DIN 41617				721			DIN 7340								Ersotz für		(NE) 392800 05 02	
Вепелпия	Platine			Kohleschicht-Widerstand	Hochlast-Drahtwiderstand	Keramikbuchse			EIKO 2200 µF		1N 5404			31-pd. Stiffleiste			Feinsicherung 3,15 A tr	ter 0G	Kabelbinder 208 mm 1g.		Rohrniet 82,5 x q3 x 7								Stückliste	Components list	Netzteil (	ACCORD SOLUTION
S. Se Vummer	39 28,10,05,02		_	99,50,00,81,00	99.50.07.63.00	_			99,51,00,69,00	-	99 52 0512 00	-	-	99,53,03,71,00		-	99,56,02,28,00	_	00	-	-	-		-		-	 	 	 1 1 1 1		STEENBECK	\
Bezeich Stck.	-			R1,2 2	R3,4 2	-			C1,2,34 4	+	01234 4		-	1			51,2 2	2	1		2		+						Name	7 55	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
N. Be	-	2	3				8	6	10 61	12	T		15	16	17	18	19 5	20	21	22	23	-	1	1					Aust Datum	02 2272 81 34	02 12 9 85 L.Z.	





39 28 00 06 00 RM 5 +2,5 × 7,5 \$2,3/6x5 96 x 25 RM 15 liegend 100 1-UOA DIN 41617 DIN 7340 8613 NIO DIN 934 99,52,02,08,00 Brückengleichrichter 840 C3200/2200 DIN 84 -Kondensator 933µF 100 V-1,8 KR 4,7 KS 2,2 k Q EDPU-Keram-Miniat-Kondensator 1500pF Ersatz für 1 KS 0,22 52 10 52 Blott 3 100 52 1 KS 470 MF 401-10 MF 63 V-4700 MF 16 V-MA 7815 CKC MA 7915 CKC 99,52,06,69,00 Darlington-Transistor MJ 1000 ( / / Für diese lechnische Unterloge behalten wir uns alle Rechte ver. M3×10 82,5xq3x7 MA 723 M3 39,50,00,19,00 Kohleschicht-Widerstand 3,2 Components list 103 39,50,14,36,00 Cermet-Trimmpoti 99,52,40,00,00 Kühlkörper SK 18 Zylinderschraube Power supply = Stückliste





Bezeich-Stck.

3 4 2 m m

8

9

9 9 9

10 11 12 20

16 18

14

13

14 23.9.85 247.7 44 402 81. A. 18

15 1.85 July 15.1.85 Juza


11 13.1.84 Juna 10 42.82 Zi


RM 7,5

RM

\$ 2,5 × 7,5 42,5 \* 7,5 42,5×7,5 RM 7,5

RM 7,5






0


01 11.12.81,7

2 4


1 9 Φ 10

3928001002 RM 7,5 RM 7,5 0,2W pos.10g. RM 15 Mitten - und linkem Anschluß gegen Hull geht RM 5 RM 7,5 +2,5 ×7,5 stehend bei Rechtsdrehung Widerstandswert Zw. Zu Ifd. Nr. 26 Potentiometer P2: Bauform derart, daß \* = stehend NB 631-1001-1001-470 pF 1601-DIN 41617 DIN 7340 47 KS 450 10 KS 1 KS2 Ersatz fur 2 25 014 10 KS 1 KS2 RC 4558 10 KS 1 MF 47 47 0,01MF 0,1 MF 82,5 x 0,3 x 7 1 99 56 04 67 00 Schaltdraht 0,5 10 mm lang 99 50 13 81 00 Schicht-Schiebewiderstand 99 50, 00 34, 00 Kohleschicht - Widerstand Components list 631-Operationsverstarker 99 51 06 55 00 FKC3 - Kondensator Lichtton Optical sound 99 51 06 06 00 MKS 4 - Kondensafor 99 53 05 07 00 1C- Fassung DIL 8 Cermet -Trimmpoti - Trimmpoti 31-pol. Stift/eiste Stückliste 1 = 10 WF = = Rohrniet






		ŀ				-	
₽¥	Bezeich Stck.	tck.	-Nummer	Benennung		0	,
. 13			1 1 1				
14							1
15	-		99,50,00,54,00	Konleschicht-Widerstand	Viderstand		2,5 × 7,5
16	R11 1	-	95'00'	"	"	39052	"
17	R5,13 2	2	99'00'	"	"	1 KS	n
18	R2 1	1	, 69,00,	"	"	1,5 KQ	"
19	R8 1	1	, 100,01,	0	"	4,7 KS2	"
20	R 9,12 2	0	06'00'	"	11	10 KS	"
21	R3 1	-	,00 92	"	"	12 KS	-
22		-	01.06	11	.11		"
	R10,14 2	2	,0113	"	"	100 KR	"
77	R4 1	1	01.37	"	"	1 MS2	" "
25			-				
26							2
27	P1 1	1 9.	99,50,13,81,00	Schicht-Schiebewiderstand	widerstand	10 KS 92W	, pas. 10g.
¥28	P3 1	1	, 14,37,	Cermet-Trimmpoti	poti	1 KS2 ste	stehend
29	P2 1	1	14,47,	" -Trimmpoti	poti	10 KS2	"
30							
31	64,5 2	2 9	99,51,00,95,00	EIKO 10 MF	= 63 1/-		RM S
32							
33	5 6'83	2 9	99,51,06,18,00	MKS3 - Konde	Kondensator 0,1	0,1 MF 100 V-	RM 7,5
34	C1 1	1	, 06.25	" "	, 0,01	1AF 1001-	RM 7,5
35	C10 1	1	, 106,27,	" "	0,0 "	0,033 FF 100 V-	RM 7,5
36	66 1	1 99	9,51,05,12,00	FKS3 - Konde	Kondensafor 150	1500 pF 100V-	RM 7,5
37	C2 1		105,14	FK53 - "		3300pF 100V-	RM 7,5
38			1 , 1 ,				
39	C7 1	1 9	99,51,08,60,00	EDPU-Keram-MiniatKondensator	viat Konden.	sator 15pF	100 K-
40	63 1		08,90	EDPU- "		330 pF	1001-
41		+					
42		+					
43	101 1	1 99,	9,52,25,58,00	Operationsverstärker		RC 4558 NB	
**	-	100	00 50 00 00	Second Citation	170,0		
46			99 53 05 07 00	1 0	11. A	//0/# WIO	
47	111 1	+	99 55 03 89 00		House	CT 4.236	
48	+		00,00,00,00	000111 4961			
49	2	0:	-	Rohrniet B.	2,5 x q3 x 7	DIN 7340	
			*	1 .	P3: Bauform	Poti P3: Bauform derart, daß bei Rechts	Rechts-
			1 1 1 1	drehung Widerstands wert	nds wert zw. M.	zw. Milten-und linkem	n An-
			1 1 1	schluß gegen Null geht	Il geht.		
	um Name			Stück	Stückliste	Ereatz Nir	77
01 19.1.	19.1.82 22.			Сотр	Components list		
03 70.1	10.1.85 Tank		STEFNBECK	Magnetton	16mm	3928C	39 28 00 12 04
04 23.9	23.9.85 land ,	_	W. Steenbeck & Co.	riagnetic in	Sound	8/200	2
	-	5	non a coj - c namburg n	the state inclination on the	BONION or was unto the con-		2



T1-T6 = BC 149 T7= BC 141



Aust.	3.1.78	7-	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne To <del>le-</del> ranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168		Ersatz	für <b>30</b>	-C-00	8/9088
F			S	TEENBECK		control amplifier u <b>erverstärker</b>	32		00	07,00
				Steenbeck & Co. & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	1	von	3

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)
2000 Hamburg 76

## ZUSATZAUSRÜSTUNG Stereo 2-Kanal

ST 740 ST 741 ST 742 ST 743

Für obige Ausführung sind folgende Schaltbilder bestimmt:

3928.0015.1\_ Summenverstärker

3928.0036.0\_ Schalterkarte

3928.0019.0\_ Rückwandplatine Stereo

Dafür entfällt 3928.0022.1\_ Summenverstärker.

## Additional equipment stereo 2-channel

ST 740 ST 741 ST 742 ST 743


For this following drawings are necessary:


3928.0015.1\_ summing amplifier

3928.0036.0\_ switch board

3928.0019.0\_ drawing board stereo


3928.0022.1 summing amplifier is void.







Ifd. Nr.	Bezeich nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennur	ng	50% CP						
1		1	39,28,10,15,13	Platine	(unbestückt)							
2			20 03 03 77 00	37-po/ 5	CHTY EXELE	DIN 41 617						
3		2	39,03,00,04,01	Griff	00 0118							
4		1	99,00,13,89,10	Reglerso								
5		3	99,50,14,19,00	Potimutt	er M7 × 0,75							
6		3	14,21	Ansatz-F	Potimutter M7 x 0,75	5						
7				SCHORER								
8		3	99,53,01,37,00	Knopf								
9		3	01 38	Deckel	6F 337 1193	Hours						
10		3	01 39	Mutterab	deckung							
11												
12	4	2		Blechschr	aube B 2,9 x 9,5 Di	IN 7982						
13			, , , , , ,	Zonchiel.		U/N /3 = U						
Aust. Date		ne /	Maßstab Werkstoff	Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Bestückungsplan	Ersatz für 3928.0039.00						
	.82 Zi	-		fein - mittel - grob DIN 7168								
	1.85 Pende		FELIDES	Summenverstärker  Sach-Nr.								
	.85 Turan		STEFNKECK									
13 23.9	. 05 Reach	34	W Steenback & Co	Mas	ter amplifier	00 20 00 10 10						
		/	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technisc	he Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 von 3						

lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach-Nui	mmer		Benennung	9								7 15000
14																
15																
16	R 3,14,19, 22,26,28	6	99	50,00	34	00	Kohlesch	nicht	-Wi	dersta	nnd		47	$\Omega$	\$2	5 × 7,
17	R 30,31	2		,00	43		IJ			//		1	00	s2		//
18	R11,12 17,24	4		100	69		//			//			1,5	KSZ		//
19	R6	1		,00	75		//			//			2,2	ks2		11
20	R2,7,18, 25,32	5		,00	90		1)			//	li	1	0	ks2		//
21	RB	1		100	92		//			//		1	2	KS2		11
22.1	R 10 13,21	3		,01	06		11			//	-11	4	7	ks2		11
	R33,34	2			77		//			11			3,3	kΩ		//
23	R5	1			13		//			//			0 1			11
24	RN 2		99				Widersto	inds-	Netz	werk	314	+ B		7×	4,7	kΩ
25	RN1	1			65		//			11	316				× 10	
26		2	3	92				p.700								27
27	P1	1	99	50.13	71	00	Stereo-S	Schice	htdr	ehwid	erstar	nd 2	x 4.	7 k St	0.08	W DOS
28	P2,3	2			76		11	277701		//						W line
29	72,5	-		1/0	10		7			'				72	0,10	77772
30	C 2,3,4,5	۱ ه	00	51 00	95	00	Elko	10.	F	63 V-					RM	5
30	22,23.	50	33	31,00	33	00	LINU	10,4	- /	057						
24	24,25	)			1	!										
31	C14,15,	1.	00	F1 00	117	00	MUC 3	1/00	1000		0	068		101	214	DM F
32	C14,15, 18,19		99		-		MK5 3 -		1000	ator		068				RM 7
33	C 26,27				18	-	MKS 3 -					1 1			)V-	RM 7
34	C 12,13, 16,17	4		05	16		FK53-		1)	1	6800	PF	4.0	700	DV-	RM 7
35			0.0	00		-	50044		,	10000		40	0 -	100	• • •	17
	C1,20,21	3	99	57 08	68	00	EDPU-Ker	ואןרחב	iniat.	KUNUE	21154/01	100	pr	100	10-	
37					1				- Januario	3						
38				1 1 1	1				,	,					, 0	
39	IC 1, 3,4	3	99				Operation			arker		RC				
40	IC 2	1		30	55		Analogs	scha	Her	_		TLE	504	CP		
41					1				1	1						
42		1	99			-	31-pol.		10 10 10					DIN	41 6	517
43	3	4		05	07	1	IC-Fas	sun	9	DIL 8						
44					1											
45	Bu1	1	99	53,07	7,30	00			chse	2		B 5				
46	51	1		07	31	1	schalte	er			MA	B 5	A 2	? H - L	JU	
47					1	1										
48	<i>Ü</i> 1,2	2	99	55 03	88	00	Übertr	ager			ST	1173	}	Hau	ife	
49																
50						1										
51		2				1	Rohrnie	t		B 2,	5 × 0,3	× 7	L	7 11	73 40	
		me						8	Stüd	kliste			Ers	atz für	3928	.0039.
10 29.	1.82 Zi							C	ompo	nents	list					
	1.85 Pers			PETTI	Dr	210	Sur	nme	nve	rstärk	ker			h-Nr.		45
12 15.	1.85 June			SILLI	RFI	K	Control of the Control of the			plifie			35	28	100	15,1
	9.85 200	1 7					,									





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	. Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	39 28 10 36 01	Platine (unbestückt)	
2					
3		2	39 03 00 04 01	Griff	
4		2	00,14,01	Winkel	
5		1	99,00,13,90,03	Schalterschild	
6		2		Zylinderschraube M.	3 x 6 DIN 84
7					
8		2		Sechskantmutter i	M3 DIN 934
9		2		Linsensenkschraube M3	1 x 5 DIN 966
10		2	, , , , , ,	Senk-Blechschraube 82	2,9 x 9,5 DIN 7982
11			1 1 1 1		
12	R2	1	99 50 00 90 00	Kohleschicht-Widerstand	10 k S2
13	RN1	1	41,65	Widerstands- Netzwerk 316	B 8×10ks2
14					
15	101	1	99 52 25 58 00	Operationsverstärker RC	4558 NB
16					
17		1	99 53 03 71 00	31-pd. Stiftleiste	DIN 41 617
18		1	05,07	IC-Fassung DIL 8	
19	\$1,2,3 4,5,6	6	00,37	Kippschalter C&K7101-5-09-	AV2 (90° obgewinkelt)
20		2		Rohrniet B 2,5 x 0,3 x 7 D.	IN 7340
	atum Nar		Maßstab Werkstoff	Maße ohne Tole- ranzangabe nach Bestückungsplan	Ersatz für
	12.83 June		1:1	fein - mittel - grob DIN 7168 Components lay-out	
01 23.	9.85 Jours	.7			Sach-Nr.
	STEENBECK			Schalterkarte Switchboard	39,28,0036,01
			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte	vor. Blatt 2 von 2 0



lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Benennung	Bemerkung
7		7	39 28 10 19 02	Rückwandplatine	
2					ALCOHOLING MAKENING MAKENING
3		1	99 53 02 19 00	Buchse 3-polig 71204	-030
4		2	03 73	Federleiste 31-polia	
5		3	99,56,01,34,00	Lötbare Flachstecker	
6		1	99,53,04,32,00	Stiftleiste 2-polig 90° abgew	inkelt
			a special par pass	SEXX.COLLECTION SERVICES	
	1	1 100			
				of allows are witness.	
			69 661 669 9 9 10 B	the property of the state of th	
100				pin graptioneries best blood for the line have	MARKET AND BRANCH OF
	- 10	8 65		attest for and description because of	March Control (March
11					
	Mar		M-0-4-1		
OO 74.			Maßstab Stereo -		Ersatz für
01 16.6		M.	1:1 Zusatzve	rstarker	
	1. 85 Pen L	21	STEENBECK	Rückwandplatine	Sach-Nr. 39,28,00,19,02
			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 78	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vo	

Kopplungseinrichtung für STEENBECK-Geräte ST 69, ST 269

#### 1. Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Kopplungseinrichtung stellt eine elektronische Verbindung zwischen verschiedenen Geräten her, die einen bildgenauen Synchronlauf zwischen den Filmen und Magnetbändern verschiedener Geräte ermöglicht.

Hierbei wird ein Gerät (das sogenannte Mutter- oder Master-Gerät) in herkömmlicher Weise bedient, während bei einem oder mehreren über die Koppeleinrichtung angeschlossenen Geräten die verschiedenen Bandbewegungen des Muttertisches bildgenau ebenfalls ausgeführt werden.

Hierbei kann während der Beschleunigungs-und Bremsvorgänge ein zeitweiliger Schlupf von einigen Bildern entstehen, der jedoch "aufgearbeitet" wird, so daß bei gleichförmiger Geschwindigkeit kein Versatz vorhanden ist und auch die Start- und Stoppunkte übereinstimmen.

#### 2. Bedienung

Die zu verkoppelnden Geräte werden mit dem Kopplungskabel verbunden. Das Kopplungskabel wird jeweils in die Buchse unterhalb der Sicherungen an der Rückseite der Geräte gesteckt.

Bei dem als Slave laufendem Gerät wird dann der Kopplungsschalter (Interlock) gedrückt. Dieser befindet sich bei Geräten bis 2/81 im Hauptschalterschild, ab 2/81 über dem Hauptschalterschild.

Es ist darauf zu achten, daß beide (Master und Slave) Geräte auf der gleichen Geschwindigkeitsstufe 24 oder 25 B/s betrieben werden. (Umschaltung erfolgt bei Geräten bis Baureihe 2/81 an der Rückseite auf dem Sicherungsschild. Ab Baureihe 2/81 ist der Schalter an der Frontseite neben dem Kopplungsschalter.

Nach dieser Vorbereitung folgt das Slave-Gerät dem Master-Gerät bildgenau. Dabei wird das Master-Gerät wie üblich bedient. Für den Kopplungsbetrieb müssen beide Geräte mit der Kopplungseinrichtung ausgerüstet sein. (Kopplungsschalter, Kopplungskabel, Kopplungsplatinen)

### 3. Technische Ausführung

#### A. Kopplungseinrichtung ST 69

Es können alle STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte des Steuerungssystems ST 3214 (Gerätetypen 01, 11, 21, 31) mit der Kopplungseinrichtung ST 69 ausgerüstet werden.

Zwei Geräte dieser Art können über ein Kabel miteinander verkoppelt werden.

Es kann jedes Gerät als Master oder als Slave betrieben werden.

Das Gerät kann auch als Master oder Slave in Verbindung mit dem STEENBECK-Magnetfilmgerät ST 1 betrieben werden.

Im gekoppelten Zustand ist die maximale Geschwindigkeit auf ca. 75% der normalen Maximalgeschwindigkeit des Tochtergerätes beschränkt.

#### B. Taktgeber ST 269

STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte mit dem Steuerungssystem ST 3204 können mit einem Taktgeber ST 269 ausgerüstet werden.

Dieser wird über eine Kardankopplung mit der Welle des Antriebsmotors verbunden.

Das Gerät kann nur als Master in Verbindung mit einem STEENBECK-Gerät, ausgerüstet mit Kopplungseinrichtung ST 69, betrieben werden.

Der Taktgeber ST 269 kann auch von einem beliebigem Fremdgerät (Projektor, Bandspieler oder ähnl.) betrieben werden. Es muß ein geeigneter Anschluß für das Kardangelenk am Antriebsmotor und eine Befestigungsmöglichkeit für den Taktgeber vorhanden sein oder hergestellt werden.

Die Drehzahl des Motors in der Synchrongeschwindigkeit ist bei Bestellung anzugeben.

# Interlock Systems ST 69 and ST 269 for "STEENBECK" Equipment

# 1. General Features

The interlock system serves as electrical link between different equipment. It allows synchronized motion down to frame accuracy between picture and magnetic sound films of various units.

One unit (the master) will be operated in the usual way, while one or more equipment, synchronously interlocked, follow any motion of the master with highest accuracy.

During speed-up and slow-down periods a momentary shift between units may occur, which will soon be corrected so that at continous speed even at start or stop positions no real shift will remain.

# 2. Operation

The editing tables for interlock mode must be connected by interlock cable. The cable must be put in and screwed on to the socket at the back of the machine below fuses.

On the slave machine the interlock switch must be pressed down. This switch is situated in front of the machine below the table top on the right side. It is necessary that both machines must be driven at the same sound speed 24 or 25 fps. The switch for sound speed is also on the front side adjacent the interlock switch.

After this the slave machine follows the master machine frame exact. For interlock mode both machines must be equipped with the interlock system. This is interlock switch, interlock cable, interlock printed board and pulse generator.

# 3. Technical Description

#### a) Interlock System ST 69


Any STEENBECK film editing machine of the O1-series (or 11,21,31) with drive ST 3214 may be equipped with interlock ST 69. Two machines may be interlocked via cable, whereas any unit may act as master or slave, also in connection with the STEENBECK magnetic film machine ST 1. In the interlock mode high speed is limited to 75% of the standard maximum speed of the slave.

## b) Pulse Generator ST 269

STEENBECK equipment with drive system ST 3204 can be equipped with pulse generator ST 269. This will be attached to the shaft of the drive motor via a cardan joint.

This unit can only be operated as master and in connection with a STEENBECK machine with interlock system ST 69 installed.


The pulse generator ST 269 may also be adapted to any other type of machine such as projektor, recorder, etc. A proper joint for the cardan at the drive motor and for the pulse generator must be available. The RPM of the drive motor at synchronous speed must be stated in the order.




lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach	-Nun	nmer	Benennung				Bemei	rkung
1	StL	2	99	53	02	58,00	Stecker,	7-pol.	T 3475	-002	H	Tuchel
2												
3												
4		1	99	56	04	55,00	Kabel L	if 2Y [	[B]Y-1	Y 3x3x0,08	3 5m	Metrofunk
200				16								
1	St L	2	99	53	02	58,00	Male cor.	nector	7 pin	La		
2							13					
3										in the same	H.	
4		1	99	56	04	55,00	Cable Li	f 2 Y				
-14	100 1000		-				2-10-5	Service Services		1 1 12/20		
- 4												
9	1/13											
			-								1018	
- 56.1							1000			WAS T		
			-					459				
			-									
			1									
Aust De	atum Na	me /	Maßsta	b W	erksto	ff	Maße ohne Tole-	3929600	00 00	4404 6000 00	Ersatz für	
	2.1177 Reh					014	runzangabe nach fein - mittel - gro	3904.60	00.00	4404 6000.00 4234 6000.00		
00 9.	12.80 7 50						DIN 7168		54195		10 m =	3929,5006.00
			Г	STF	CAT	שיחש	1	!		-6-1	Sach-Nr.	
	1 1 1 1 1		L	110		DEPU	Interior	Kopplungskabel Interlock cable			39.2	9 50 05 00
			W.	Stee	enbe	ck & Co				uns alle Rechte vor.	Blatt 1	
			(Gmb.	H&C	0.) - 2	Hamburg 7	6 Tur diese reciii	- Sche Onterlage	c benditen wir	uns une Rechie vor.	Dian	von









3

lfd Ni	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
-	44.2		99.50,4339,63	Without the second way and a second way and a second
-	101	1	20 27 40 74 20	1 oilour latte
	271	1	39,27,10 71 00	Leiterplatte
-	159 15	2	99 57 25 98 20	74 ( 14 ( 40106)
	130/10	_	13,32,20,30,00	77 (17 (10106)
	16 15 13	3	99.52,25,13.00	10 4013
	1163		99,52,25,70,83	16 4081
			33,52,25,24,00	
	161,2	6	99,52,25,65,00	10 40193
	109,8		75   52   53   64	
	1110	1	19,52	1C TL 082 0. TL 062
	114		12,52,30,23,00	
	1017,18		99,52,30,55,00	1C TL 604
	1013	1	92,50,01	
				Sockel & pin 45tk
				Sockel & pin 4stk  14 pin 9 Stk  16 pin 4stk
		177		16 pin 4 Stk
-				
-				
_				
-				
-				
				A LYAN
	230			
-	232			ALC:
·		1		11 11 11 11 11 11
	10.26.	1	250	Film Wader-Land 20 K of
			19.50 0 9.7000	100K 47
	199.76			
		14	20,08,13,72	1 A24K 4Y
	459		23 50	H 200k 4%
		1		
	19	1	19 50 19 69 19	Irinm-Pott Spredal 50%
			, , , , ,	
		me	•	Ersatz für
00	25.5.87 3.41	(n)		Interlock board
01	66.89 wi	lus	CTECLIDERY	Kopplungs-Platine Sach-Nr.
			DICENDERU	Kopplungs-Platine Soch-Nr. 600/1200Hz (50/60Hz) 39 27 00 71 0
		-	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 7	State of the state

-3 80

lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach-Nummer	Benennung		
	N1,2	2	99	50,41,70,00	Widerstands	netzwerk .	316 L 08 R - 2 R 100 K
	R40	1	99	50,00,60,00	Kohleschicht	Widerstan	nd 560 s
	R14,15 R 44,45 R51	5		50,00,66,00	1/	. 4	1 K
	R51						
	R12	-	20		MEC KOOO	(energies	420,1400
	R 61,62	6	99	50 00,90 00	11	- 11	10 K
	R38	1	Q.M.	51 00 00 00	1/	1,	15K
	R17,18			5000,96,00	1/	1/ -	
	R19, 21 R22,48 R50,52	10	20	5000,99,00	ATRICT WASH	Contraction of the Contraction	22K
	R57,59						
	1		1				100
	R25,27 R39,43	4	99	5001,02,00	//	. //	33K
	R35			50 01	1/	-11	39K
	R 46,47	4	99	50,01,06,00	11	11	47K
	R42	1	ga	50 0108 00	1/	"	56 K
	R41	1		50,01,11,00	11	"	68 K
	1, 1,	1	100	130 07,77700			OON
	R4 8 R12,13 R55	5	99	50.0113.00	11/2	11	100 K
	R29,34	2	99	50012900	11	"	330 k
	224	1	00	50.04.30.05	11 -	<i>V</i>	/ 701
	R31	1		50,01,29,00	"	" "	470k
	R32	-	-	50,01,32,00	1/		560 K
	R317 R3154			51 01,48 08	11	1/	1M8 10M
	R53,54	4	19	. 1			1017
	R36	1	99	50, 00	Film	Widersta	nd 20 K 1%.
	R9 11 R24,26	8	99	50 0 27000	11	11	100K 1%.
	R28,37 R56.60		19	13101710	V	• 11	
	R33,49	2	99	50,08,73,00	1/	11	121K 1%
	R59	1		50 , , , , , , , , , , , , , , , ,	11	11	200k 1%
			0				
	-	10	198	50 (1 ()	Trois D	1, C	/ ===
	P1	1	99	50 14 64 50	Minn-Po	ti Spinde	50 k
ust Do	itum Na	me					Ersatz für
	.5.87 3e4×				Int	erlock board	d
1 30.	5. 89 Jund	u	ſ	CTECAIDED	Kopplung	s-Platine	Sạch-Nr.
+-		-		STEFNRECK		HZ (50/60	OHZ) 39 27 00 71 0
+-		-		'. Steenbeck & Co. bH & Co.) - 2 Hamburg 7	Für diese technische Unt	erlage behalten wir uns alle	

lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
	0.5000		19.09	
	C2,3	4	99 51,06,51,00	FKS3 Kondensator 100p 1160
				FRSS Kondensulor 100p 1160
	C6	1	99 54.06 55.00	MKC Kondencator 470p./160
	(14	1	99 51.0511.00	Fuce 1, ,
	C7,10	2	19,51,05,14,00	FKS3 Konclensator 1n /160  FKS3 Konclensator 3n3 1100
	C4, 15 C16, 17	9	99 51,06 11,00	MKS3 Konclensona 0.1 is 190
ALLE	(18,19			MKS3 Konolen south
	C8	1	00 54 05 05 00	IALCC I II II II
	168	1	33,7,03,35,00	MKS 4 Kondensator 0.22 u 16
			1 1 1	
	T1	1	99,52,06,57,00	Transistor npn BC 337
			33,32,00,37,00	Transisfor npn BC 337
		28	99,57,05,05,00	Diode 1N 4148
	D44-29			
	D32	1	1 1 1	LED gelb
			, , , ,	
	51,2	3		Schalter EIN
	54			
	53	1	99,53,00,65,00	Scholter 2× Um
	571	1	99,53,03,71,00	Stecker 31pin.
	572	1		Stecker FBK 16 pin TeB 2-E4 609-1607
	Br1	1		Draht brücke
			00 00	
		1	99,53,01,35,00	Kartengriff-Leiste
Dal		_	nemaskaha manda	Ersatz für
1 39.5	5.87 Zeline			Interlock board
5.6	1.87 200		STEENBECK	Kopplungs-Platine
			W. Steenbeck & Co.	600/1200 Hz (50/60Hz) 39 27 00 71

### 

### WICHTIG:

ALLE HIER AUFGEFÜHRTEN ARBEITEN DÜRFEN NUR VON GESCHULTEM PERSONAL ( ELEKTRONIK ) DURCHGEFÜHRT WERDEN.

MECHANISCHE AUSBILDUNG QUALIFIZIERT NICHT ZUR DURCHFÜHRUNG.

ALLE GÜLTIGEN ALLGEMEINEN UND BESONDEREN SICHERHEITSMASSNAHMEN SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN.

ES WIRD IN DIESEM ZUSAMMENHANG AUF DIE JEWEILIGEN NATIONALEN UND INTERNATIONAL VORSCHRIFTEN VEWIESEN.

DAS GERAT STEHT UNTER NETZSPANNUNG- EIN VERSEHENTLICHES BERÜHREN VON NETZ- UND SPANNUNGFÜHRENDEN TEILEN IST LEBENSGEFAHRLICH! BEAUFTRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALL IHRE JEWEILIGE VERTRETUNG MIT DER DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN!

STEENBECK ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG BEI FREMD DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN FÜR PERSONEN- ,SACH- UND FOLGESCHADEN!

LESEN SIE DIE FOLGENDE ANWEISUNG VOR DURCHFÜHRUNG VON JEDWE-DEN ARBEITEN EINMAL VOLLSTÄNDIG DURCH. NEHMEN SIE SICH ZEIT UND MACHEN SIE SICH UNBEDINGT MIT DEN KORREKTEN GERÄTEUNTERLAGEN VOR BEGINN DER ARBEITEN VERTRAUT!

ZIEHEN ODER STECKEN SIE NIEMALS EINE PLATINE BEI EINGESCHALTETEM GERÄT!!!!!

# Schritt 1: Benötigte Meßgeräte und Werkzeuge

Für den Abgleich der Kopplungsplatine wird

- Zwei Kanal Oszillograph
- Stroboscope oder T 101
- Kleiner Schraubendreher
- Großer Schraubendreher
  - Innensechskantschlüssel 1,5 mm
- Servicemanual des Schneidetisches
  - Weiteres Mastergerät ( Schneidetisch mit Kopplung )

benötigt.

Bei der Nachrüstung zusätzlich erforderlich

- Lötkolben mit nicht mehr als 25 Watt
- Lötzinn
- Seitenschneider
- 2 Innensechskantschrauben M3 \* 6, DIN 916

# Schritt 2: Überprüfung Bauzustand des Schneidetisches

Stellen Sie bitte an Hand der Seriennummer des Gerätes das Herstellungsdatum fest. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild ersichtlich. Diese befindet sich üblicherweise auf der Seite des Netzanschlußes des Gerätes.

Die Seriennummer besteht aus drei Gruppen, die mittlere Gruppe stellt Jahr und Produktionsmonat dar.

Beispiel:

4711.8405.112

# 1984 Mai

Bei Nachrüstung der Kopplung oder Anfragen geben Sie bitte stets die vollständige Seriennummer des Gerätes an, damit Sie den korrekten und vollständigen Nachrüstsatz erhalten.

Die im Anhang beigefügte Liste hilft Ihnen, etwaige Zusatzarbeiten im Zusammenhang mit einer Nachrüstung der Kopplung festzustellen.

# Schritt 3: Überprüfung der Motorabtastung

Schalten Sie den Schneidetisch ab und öffnen Sie mit dem großen Schraubendreher den Zugang zur Steuerungskassette, die sich im Regelfall im Fuß auf der rechten Seite des Gerätes befindet.

Klappen Sie die Kassette heraus.

Legen Sie das Steckblech so ab, daß Sie durch das Blech weder behindert noch gefährdet werden.

Öffnen Sie mit dem großen Schraubendreher den Zugang zum Motorgetriebe. Der Zugriff auf das Motorgetriebe ist häufig auf der rechten Seite des Schneidetisches im Oberbau angebracht.

Legen Sie das Steckblech so ab, daß Sie durch das Blech weder behindert noch gefährdet werden.

Die Abtastung befindet sich am rechten Ende des Motors.

Überprüfen Sie, ob alle vier Fühler montiert sind. Sie sollten vier weiße Drähte auf der Platine zählen können.

In diesem Fall gehen Sie zu Schritt 5 " Einstellung der Motorabtastung ".

Betrachten Sie dazu auch Bild 1.

Schritt 4: Nachrüstung Differentialfühler (Bild 1)

Entfernen Sie die Verschlußstopfen an den zwei freien Bohrungen. Setzen Sie die Innensechkantschrauben in die entsprechenden Gewindebohrungen auf der Stirnseite des Montageringes ein und drehen Sie die Schrauben 2 Umdrehungen.

Entfernen Sie die eventuell aufgelöteten Widerstände zwischen den Lötpunkten 1, 3 und 5.

Führen Sie die Differentialfühler in die Montagebohrungen ein. Orientieren Sie die Fühler gemäß Kabelaustritt entsprechend dem auf gleicher Tiefe montiertem Fühler und arretieren Sie die Fühler mit den zugehörigen Innensechskantschrauben. Achten Sie darauf, daß der Fühler nicht auf das Zahnrad aufstößt.

Auf der Platine ist der Kabelverlauf für den zu montierenden Fühler angedeutet, es ist jeweils der "B" Verlauf, also 24 B und 25 B.

Verlöten Sie die Fühleranschlüße mit den Lötpunkten. Farbenlage und Zuordnung entspricht den bereits montierten Fühlern.

Überprüfen Sie die bisher durchgeführten Arbeiten auf korrekte Durchführung, auf Kurzschluß durch Lötspritzer oder Verwechselung der Lötanschlüsse.

Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es langsam laufen (unter Synchrongeschwindigkeit ). Sollten etwaige Schleifgeräusche ("Zahnarzt") hörbar sein, halten Sie den Tisch sofort an und überprüfen Sie die Montage der Differentialfühler. Einer oder beide nachträglich montierten Fühler schleift in diesem Fall auf dem Zahnrad. Lösen Sie die Arretierung der Fühler und heben Sie diese etwas an.

Vergessen Sie nicht, die Fühler mit den Schrauben zu arretieren.

Schritt 5 : Einstellung der Motorabtastung

Verbinden Sie Kanal 1 des Oszillographen mit Kabelanschluß "C", Stift 28, FNA3 und Kanal 2 mit Kabelanschluß "C" Stift 29, FNB3. Stellen Sie den Oszillographen auf 5 Volt pro Teilung.

Schalten Sie sowohl Oszillograph und Schneidetisch ein.

Stellen Sie die Synchrongeschwindigkeit des Schneidetisches auf 24 Bilder je Sekunde.

Fahren Sie das Gerät mit maximaler Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung und justieren Sie die nachträglich montierten Fühler in der Position "24 B" derart, daß die Phasenlage des B- Taktes um möglichst exakte 90 Grad der Phase des A- Taktes (Kanal 1) voreilt.

Stellen Sie die Zeitablenkung des Oszillographen so ein, daß sie zwei oder drei komplette Perioden beobachten können. Die Triggerung ist auf Kanal 1 entsprechend A- Takt zu schalten.

Die Justage des Fühlers erfolgt durch Lösen der Schraube und vorsichtiges Drehen des Fühlers um + / - 45 Grad.

Durch heben und senken des Fühlers wird die Amplitude des Signales beeinflußt.

Achten Sie unbedingt darauf, den Fühler nicht auf das jeweilige Nachbarzahnrad auszurichten. Dies ist stets dann der Fall, wenn der Fühler um mehr als +/- 45 Grad zur Ausgangslage gedreht wird.

Bei korrekter Lage ziehen Sie die Schraube möglichst fest an. Schalten Sie die Zeitbasis des Oszillographen so um, daß der einzelne Takt nicht mehr aufzulösen ist. Überprüfen Sie, ob die Amplitude beider Signale keinerlei Einbrüche ( "Amplitudenmodulation ") aufweist. Die Amplitude sollte zwischen 18 und 24 Volt Spitze/Spitze betragen.

Korrigieren Sie ansonsten die Justage des Fühlers und überprüfen Sie erneut Phasenlage und Amplitude.

Schalten Sie die Synchrongeschwindigkeit auf 25 Bilder/ Sekunde und verfahren Sie analog zur Einstellung des 24 B Fühlers.

Überprüfen Sie die Einstellung der Fühler bei allen Geschwindigkeiten, Richtungen und Synchrongeschwindigkeiten. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Fühlerjustage. Halten Sie das Gerät an und schalten Sie das Gerät aus.

Schritt 6: Vorbereitung der Kopplungsplatine (Bild 2)

Grundsätzlich gilt für 35 mm Schneidetische und Kombinationsgeräte die Synchronfrequenz  $1200~{\rm Hz}$ , für alle 16 mm Schneidetische die Synchronfrequenz  $600~{\rm Hz}$ .

V- Geräte und Synchronumroller besitzen eine Synchronfrequenz von  $600~\mathrm{Hz}$ .

( ST 201V, ST 941V, ST 6401V, ST 6601V, ST 9601V, ST 2201, ST 4201 )

Setzen Sie die Schalter der Kopplungsplatine gemäß beiliegender Zeichnung und der folgenden Tabelle. Es gilt die Zuordnung: Eigenes Gerät = Slave Fremdes Gerät = Master

# Die Schalterstellung der Kopplungsplatine:

( Betrieb ohne 50 / 60 Hz Zusatzplatine 3927.0077.xx )

Anwendu	ngsfa	all	S1	S2	S3	S4			
Master Master Master Master	6ØØ 12ØØ	Hz,	Slave Slave	12ØØ 6ØØ	Hz Hz	Ø Ø I I	Ø I Ø I	5Ø 5Ø 5Ø 5Ø	I Ø I

#### WICHTIG:

SCHALTER (S3) steht ohne 50/60 Hz Zusatzplatine stets in Stellung 50 Hz.

Bei Einsatz der 50/60 Hz Zusatzplatine 3927.0077.xx ist die Stellung von S3 abhängig ob 50 oder 60 Hz Betriebsart gewählt wird.

# Schritt 7: Einsetzen der Kopplungsplatine

Setzen Sie die Kopplungsplatine in den entsprechenden Steckplatz der Steuerungskassette ein. Dieser Steckplatz trägt entweder die Bezeichnung

3927.ØØ38.xx

oder

3927.0071.xx

Achten Sie darauf, daß sich die Platine leichtgängig einsetzen läßt. Sollte die Platine haken oder nicht vollständig in den Steckplatz gleiten, überprüfen Sie ob

der Steckplatz korrekt gewählt wurde

oder

Anschlußstifte der Platine verbogen sind.

Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Steenbeck Vertretung auf, da in beiden Fällen Folgeschäden nicht auszuschließen sind.

Kontrollieren Sie bitte alle bisher durchgeführten Tätigkeiten. Überprüfen Sie die Stellung des Kopplungsschalters, die Kopplung muß ausgeschaltet sein!

Schalten Sie nun den Schneidetisch ein. Überprüfen Sie alle Funktionen des Schneidetisches (Lauf, Synchrongeschwindigkeit, etwaige Bildlampe, Kupplungsschalter). Alle Funktionen sollten sich unbedingt wie vor dem Einsatz der Kopplungsplatine verhalten.

Stellen Sie den Wahlschalter in die Nullstellung und schalten Sie mit dem Kopplungsschalter die Kopplung ein.
Betätigen Sie nun den Wahlschalter, daß Gerät folgt bei eingeschalteter Kopplung nicht den Wahlschaltervorgaben!!

Schalten Sie nun die Kopplung wieder aus. Das Gerät folgt den Wahlschaltervorgaben.

### BEI ABWEICHUNGEN / STÖRUNGEN :

SOFORT GERÄT AUSSCHALTEN UND NACH DEM AUSSCHALTEN DIE KOPPLUNGSPLATINE ZIEHEN.

DANACH GERÄT WIEDER EINSCHALTEN UND FUNKTIONEN ÜBERPRÜFEN.

ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN GEMÄSS SCHRITT 6.

WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 7.

BEI ZWEIFELN SOFORT IHRE ZUSTÄNDIGE STEENBECK VERTRETUNG BENACHRICHTIGEN!!!

# Schritt 8 : Abgleich der Kopplungsplatine

#### Bedingung:

Gerät ist gemäß mitgelieferter Abgleichanweisung eingestellt.

Alle Funktionen geprüft und einwandfrei.
Fremdgerät ( Schneidetisch ) ist einwandfrei abgeglichen und in allen Funktionen überprüft.
Fremdgerät muß mit Kopplungseinrichtung, mindestens aber mit Einrichtung zur Abgabe von Kopplungstakten ausgerüstet sein. (ST 69 bei Schneidetischen)

Schalten Sie beide Gerät aus. Verbinden Sie beide Geräte mit dem Kopplungskabel. Schalten Sie nun beide Geräte wieder ein und überprüfen Sie alle Funktionen. Es dürfen sich keine Abweichungen ergeben!

### BEI ABWEICHUNGEN / STÖRUNGEN :

SOFORT GERÄTE AUSSCHALTEN UND NACH DEM AUSSCHALTEN DIE KOPPLUNGSPLATINE ZIEHEN.

DANACH GERÄTE WIEDER EINSCHALTEN UND FUNKTIONEN ÜBERPRÜFEN.

ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN GEMÄSS SCHRITT 6.

WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 7 UND 8.

BEI ZWEIFELN SOFORT IHRE ZUSTÄNDIGE STEENBECK VERTRETUNG BENACHRICHTIGEN!!!

Schalten Sie bei beiden Geräten die gleiche Synchrongeschwindigkeit ein. Sollten die Geräte über zwei Synchrongeschwindigkeiten verfügen, wählen Sie bitte die Synchrongeschwindigkeit die bei Ihnen am häufigsten verwendet wird.

Beide Geräte müssen sich im Stillstand befinden. Schalten Sie nun beim eigenem Gerät die Kopplung ein. Betreiben Sie nun das Fremdgerät Vorwärts in Synchrongeschwindigkeit. Gleichen Sie Potentiometer (P1) mit dem kleinen Schraubendreher so ab, daß die gelbe Leuchtdiode (LED) erlischt und

nicht flackert.
Drehen Sie das Potentiometer langsam.

Sollte kein Abgleich möglich sein, überprüfen Sie den Gleichlauf des Fremdgerätes, die gewählte Synchrongeschwindigkeit und die Schalterstellung der Kopplungsplatine in beiden Geräten.

Sollte das eigene Gerät nicht vorwärts sondern rückwärts laufen, so ist die Phasenlage der Abtastung nicht korrekt eingestellt. Wiederholen Sie in diesem Fall den Schritt 5. Achten Sie bitte auch darauf ob Ihr Oszillograph eventuell auf invertierende Darstellung geschaltet ist.

Überprüfen Sie die eventuell vorhandene zweite Synchrongeschwindigkeit entsprechend.

Stellen Sie den Wahlschalter in die Nullstellung und schalten Sie die Kopplung aus. Sollte das Fremdgerät ebenfalls ein Steenbeck Schneidetisch sein, ist nun an diesem Gerät die Kopplung einzuschalten und die Einstellung der Kopplungsplatine analog zu Punkt 8 durchzuführen.

Nach Beendigung dieses Schrittes sind an beiden Geräten die Kopplungen auszuschalten und die Wahlschalter in die Nullstellung zu bringen.

Schritt 9: Funktions- und Synchrontest

Legen Sie in beide Geräte Bild- oder Tonmaterial ein. Verwenden Sie dazu Material, das auf keinen Fall für weitere Produktionen benötigt wird, da bei fehlerhaftem Einbau der Kopplungseinrichtung Schäden am Material auftreten könnten. Kennzeichnen Sie einen Synchronpunkt an beiden Geräten und setzen Sie etwaige vorhandene Bildzähler auf Null ("RESET").

Schalten Sie die Kopplung des eigenen Gerätes ein und rangieren Sie nun das Fremdgerät in allen Richtungen und allen Geschwindigkeiten.

Fahren Sie das Fremdgerät auf die Synchronmarke zurück. Der Zählerstand muß Null sein.

Überprüfen Sie beim eigenem Gerät die Synchronmarke. Diese sollte sich am Startpunkt befinden, der Zählerstand sollte ebenfalls Null betragen.

Berücksichtigen Sie bitte etwaiges Spiel der Pendelrollen bei

Tonlaufwerken sowie den Umschaltpunkt des Zählers.

Da unterschiedliche Zähler verschiedene Taktflanken des Zähltaktes verwenden können, darf die Anzeige des Zählers durchaus um +/- 1 in der kleinsten Stelle zum Zähler des Fremdgerätes abweichen, wenn die Synchronmarke sich innerhalb des Anlegepunktes befindet.

Die Auflösung der Kopplungseinrichtung beträgt +/- 1/24' Bild bei zwei 16 mm Schneidetischen mit 25 Bilder Synchrongeschwindigkeit bzw. +/- 1/48' Bild bei zwei 35 mm Geräten (Steenbeck- Schneidetische).

Bei unterschiedlichen Geräten liegt die Genauigkeit stets im Bereich von +/- 1/24' Bild bei 25 Bilder Synchrongeschwindigkeit.

Die Kopplungseinrichtungen 3927.0071 und 3927.0081 besitzen eine Speichereinrichtung, die stets dann wirksam wird, wenn das Mastergerät schneller läuft als das Slavegerät folgen kann.

Die im Speicher abgelegte Differenz wird stets dann abgearbeitet, wenn das Mastergerät wieder langsamer als die maximal mögliche Geschwindigkeit des Slavegerätes läuft.

Dies führt dazu, daß bei großen Unterschieden das Slavegerät noch läuft, während das Mastergerät bereits steht.

Wenn der Speicher abgearbeitet ist, ist wieder eine völlige Synchronität zwischen Master und Slave hergestellt.

Frühere Kopplungseinrichtungen 3927.0038 besaßen diese Einrichtung nicht, so daß eine Verkopplung von Geräten nur bis zu einer Geschwindigkeit von 70% der maximalen Tischgeschwindigkeit zulässig war.

Diese Beschränkung besteht heute nicht mehr.

Aus diesem Grund empfehlen wir den Austausch der Kopplungsplatine 3927.0038 gegen die Version 3927.0071 oder 3927.0081 wenn eine Verkopplung zu Fremdgeräten mit höheren Endgeschwindigkeiten erforderlich ist.

#### WICHTIG:

ERGEBEN SICH ABWEICHUNGEN, ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN DES PUNKTES 9. STELLEN SIE DURCH WIEDERHOLUNG DES TESTS FEST, OB SICH DIESE ABWEICHUNGEN WIEDERHOLEN.
IN DIESEM FALL ÜBERPRÜFEN SIE BITTE NOCH EINMAL DIE MONTAGE DER FÜHLER, PUNKT 4 UND DIE EINSTELLUNG DER TAKTE, PUNKT 5. HIER BESONDERS, OB EINER DER FÜHLER AUF DAS FALSCHE ZAHNRAD JUSTIERT WURDE. FÜHREN SIE DIE GLEICHE ÜBERPRÜFUNG FÜR DAS FREMDGERÄT DURCH, UND INSBESONDERE BEI STEENBECK FREMDEN GERÄTEN SIND DIE TAKTE ZU MESSEN.
DER PEGEL VON STEENBECK FREMDEN ABTASTUNGEN SOLLTE ZWISCHEN KLEINER Ø,8 VOLT (PAUSE) UND MINDESTENS 3 VOLT (PULS) BETRAGEN, ABER KLEINER ALS +/- 11 VOLT SEIN.

Führen Sie die Arbeiten des Punktes 9 nun für eventuell vorhandene zweite Synchrongeschwindigkeit durch.

Schalten Sie die Kopplung am eigenen Gerät aus und überprüfen Sie das Fremdgerät, wenn es entsprechend ausgestattet ist, mit eingeschalteter Kopplung als Slavegerät.

Das Fremdgerät folgt nun dem eigenem Gerät entsprechend der Beschreibung des Punktes 9, sofern das Fremdgerät mit einer Steenbeck Kopplungseinrichtung 3927.0071 oder 3927.0081 ausgerüstet ist.

Schritt 10: Abschließende Arbeiten

Schalten Sie bei allen Geräten die Kopplung aus. Schalten Sie die Geräte aus.

Legen Sie alle losen Kabel so, daß sie keine drehenden Teile berühren können. Verwenden Sie dafür Kabelbinder.

Überprüfen Sie alle geöffneten Geräte auf zurückgelassenes Werkzeug, Schrauben oder Kabelreste und entfernen Sie diese.

Klappen Sie die Steuerungskassette ein, vermeiden Sie dabei Kabel zu verletzen.

Führen Sie eine letzte Sichtkontrolle durch.

Montieren Sie alle entfernten Steckbleche mit dem großen Schraubendreher.

Verlegen Sie das Kopplungskabel so, daß keinerlei Gefahr für Menschen ( "Stolperfalle ") oder Kabel ( "Quetschung ") besteht.

Rollen Sie die Geräte zurück.

Schalten Sie die Geräte ein und führen Sie eine vollständige Funktionskontrolle durch.

Fügen Sie diese Beschreibung den Schneidetischunterlagen bei.

Weisen Sie den Bediener des oder der Geräte in die neuen Möglichkeiten der Kopplungseinrichtung ein.

#### WICHTIG:

SOLLTE VERSEHENTLICH DER KOPPLUNGSSCHALTER GEDRÜCKT WERDEN, SO FOLGT DAS ENTSPRECHENDE GERÄT SOFORT ETWAIGEN BEWEGUNGEN DES MASTERGERÄTES.

DARAUF IST DER BEDIENER UNBEDINGT HINZUWEISEN!!!!

IST KEIN MASTERGERÄT ANGESCHLOSSEN ODER STEHT DAS MASTERGERÄT, FOLGT DAS EIGENE GERÄT NICHT MEHR DEM WAHLSCHALTER!!!

DIES WIRD VOM BEDIENER HÄUFIG ALS DEFEKTER TISCH GEWERTET!!!!

# Erforderliche Modifikationen

#### REQUIRED MODIFICATIONS

Die Nachrüstung von Kopplungseinrichtungen ST 69 in ausgelieferte Schneidetische ist nur ab Baujahr März/ April 1981 möglich. Diese Geräte sind mit dem Steenbeck Universalzähler ausgerüstet. Für ältere Geräte ist Rücksprache mit dem Werk unter Angabe der Seriennummer und der Platinennummer der Reglerplatine erforderlich.

FIELD INSTALLATION OF INTERLOCK FACILITY ST 69 IS ONLY POSSIBLE FOR EDITING TABLES NOT OLDER THAN MARCH/ APRIL 1981.

THESE MACHINES ARE EQUIPPED WITH THE STEENBECK UNIVERSAL COUNTER.
FOR OLDER MODELS CONTACT THE FACTORY FOR FURTHER DETAILS AND MENTION THE SERIAL NUMBER AND THE REGULATOR BOARD NUMBER.

Bei bestimmten Reglerplatinen ist der Austausch von einem IC und von zwei Widerständen erforderlich.

AT CERTAIN REGULATOR BOARDS ONE IC AND TWO RESISTORS HAVE TO BE CHANGED.

Platinennummer BOARD NUMBER	Modifikation MODIFICATION					
SAJORE YOU START ANS A MAKE YOURSELF FAMILIAS		durch BY				
1527.0030.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1 K				
1527.0030.01 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1 K				
3927.0039.01 04	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K				
3927.0039.06 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TLØ84 1K				
4257.0003.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K				
4257.00003.01 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1K				

Steenbeck 14.12.1989

Installation and Alignment Instruction for Interlock Boards 3927.0071.xx and 3927.0081.xx 

### IMPORTANT:

THE FOLLOWING INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PROCEEDED BY A TRAINED PROFESSIONAL ELECTRONIC TECHNICIAN.

MECHANICAL BACKGROUND IS NOT SUFFICIENT.

ALL VALID COMMON AND SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS HAVE TO BE FOLLOWED.

YOU ARE OBLIGED TO THE RELATED NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, AVOID CONTACT TO ANY MAINS OR VOLTAGE LEADING COMPONENT.

IF IN DOUBT, CONTACT YOUR LOCAL STEENBECK AGENT FOR SUPPORT.

STEENBECK IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE OR ACCIDENT UNAUTHORIZED PERSONNEL IS CARRYING OUT THE INSTALLATION AND/OR ALIGNMENT.

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE YOU START ANY FURTHER ACTION. TAKE SUFFICIENT TIME MAKE YOURSELF FAMILIAR WITH THE SERVICE MANUAL RELATED TO EDITING TABLE.

NEVER CHANGE BOARD UNDER POWER ON CONDITIONS!!

Step 1 : Required Tools and Equipment \_\_\_\_\_\_

You need for the alignment

- Dual channel scope
- Stroboscope or T 101
  - Small screwdriver
  - Big screwdriver
- Allen key wrench 1.5 mm
   Service manual for the actual table
- Additional editing table equipped with interlock ST 69

For retrofitting ST 69 further required

- Soldering iron up to 25 Watt
- Solder
- Diagonal cutter
- Worm screws M 3 \* 6, DIN 916

Step 2 : Checking Editing Tables' Age and Modification State

The serial number is indicating the age of the editing table. It is displayed on the type plate, which is commonly located at the rear of the machine close to the mains input.

The serial number contains three groups, the center one identifies the production date.

Example:

4711.Ø584.112

May 1984

If ordering retrofit kits or at any technical question please mention always the complete serial number to receive the most complete support.

A list in the appendix helps to identify additional required modifications if retrofitting an interlock option.

Step 3 : Checking the Magnetic Speed Pick- Up ( Drawing 1 )

Switch the editing table off and open the service access to the control rack. The control rack is usually located in the right pedestal. Please use the big screwdriver.

Fold the board rack out.

Deposit the access panel out of your way to avoid harm to you and others.

Open the service access to the motor gear by the big screwdriver. This access is often located on the right hand top side just above the control access.

Proceed with the panel as mentioned above.

The magnetic speed pick- up is mounted at the rear of the motor just opposite the drive coupling.

Check whether all four sensors are mounted. You should be able to count four white wires soldered to the pick- up printed circuit board.

If this is the case skip step 4 and continue at step 5.

Step 4 : Mounting Hall Effect Sensors ( Drawing 1 )

Remove the plastic caps inserted into the two free holes. Set the worm screws into the associated thread holes at the front side of the magnetic pick- up and give the screws two turns. Insert the hall effect sensors into the mounting holes. Align the sensors according to the wire position like the installed sensors at the same level and lock the sensors by tightening the worm screws. Take care that the sensors are not touching the gear wheels.

The printed circuit board carries traces indicating the proper wire installation for each of the sensors. Follow the "B" traces for 24 B and 25 B wires.

Solder the leads to the free solder pads. Color and position are equivalent to the already installed ones.

Check your entire work for accurate accomplishment, shorts by solder splashes or any misdirected wire or leads.

Switch the table on and operate it at a speed below sync sound speed. If you could hear a grinding noise ( "dentist ") stop the table immediately and check the mounting of the hall effect sensors. One or both sensors are touching the gear wheels. Unfasten the sensors and lift them slightly. Do not forget to tighten the screws again. Switch the editing table off.

Step 5: Aligning the Motor Pick- Up

Connect the oscilloscope probe for channel one to cable connector "C", pin 28 FNA3 and channel two probe to cable connector "C", pin 29 FNB3. Set both channels to 5 V per division.

Switch scope and editing table on.

Set the sound speed to 24 frames/ second. Operate the table at maximum speed forward and align the 24 B sensor to a position where the B- phase ( channel two ) leads the A- phase ( channel one ) as close to  $9\emptyset$  degrees as possible.

Set the time/ division at the scope that two or three complete cycles are resolved. Set the trigger to channel one related to clock A.

The sensor alignment is done by loosening the worm screw slightly and turning the sensor for +/- 45 degrees.

The amplitude is influenced by lifting or pushing the sensor.

Take care to avoid hitting the adjoining gear wheel. This happens if the sensor is rotated for more than 45 degrees.

If a proper setting could be achieved tighten the screw as fast as possible.

Set the scope's timebase to a position where you cannot resolve the individual pulses any longer. Check both signals for any amplitude drops ("Amplitude modulation"). The total voltage swing should be in between +/- 18 to +/- 24 V peak- to peak. If amplitude drops occur or the swing is out of the proper range, realign the sensors again for amplitude and phase.

Set the sound speed to 25 frames per second and align the 25 B sensor likewise.

Check the sensor alignment now at any speed, direction and sound speed. Correct the alignment if required. Stop and switch the table off.

Step 6: Preparing the Interlock Board (Drawing 2)

Generally all 35 mm editing tables are operating at a sound speed frequency of 1200 Hz and all 16 mm tables at 600 Hz.

Video tables, sound tables and motor rewinders are working at a sound speed frequency of  $600~\mathrm{Hz}$ .

( ST 201 V, ST 941 V, ST 6401 V, ST 6601 V, ST 9601 V, ST 2201, ST 4201 )

Set the interlock board switches according to the following table and related drawing number two.

The convention used is:

- Own table = Slave - External Table = Master

# Interlock Board Switch Settings

8,9984	Usa	age	settin			S1	S2	S3	S4
Sautah			102100		in the c				
Master	6ØØ	Hz,	Slave	6ØØ	Hz	Ø	Ø	5Ø	I
Master	600	Hz,	Slave	1200	Hz	Ø	I	5Ø	Ø
Master	1200	Hz,	Slave	600	HZ	I	Ø	5Ø	I
Master	1200	Hz,	Slave	1200	Hz	I	I	5Ø	Ø

#### IMPORTANT:

SWITCH S3 MUST BE SET TO 50 HZ WITHOUT OPTIONAL 50 / 60 HZ BOARD.

IF 50 / 60 HZ BOARD 3927.0077.XX IS INSTALLED, SET S3 ACCORDING TO THE REQUIRED INPUT / OUTPUT FREQUENCY SETTING OF THE 50 / 60 HZ BOARD.

# Step 7: Installing the Interlock Board

Make sure that the editing table is switched off !!!
Insert the interlock board into the related board rack slot. This slot is either marked

3927.0038.xx

or

3927.0071.xx

The board should fit smoothly into the slot without any mechanical force applied. If the board does not fit completely into the slot or is blocked, check whether

you chose the wrong board slot

or

any connector pins are bend.

If in doubt please contact your local Steenbeck agent, because in both cases further damage is possible.

Verify all work done so far. Check the interlock switch, it must be in the off position!

Switch the editing table on.
Check all editing table functions (Speed, sound speeds, projection lamp, clutch- and brakes).
All functions should perform as before interlock board installation.

Set the speed governor lever to the zero position and switch the interlock option on.

Operate the speed governor, the editing table must not follow the speed governor settings!

Switch the interlock off, the editing table follows the speed commands again.

### AT DISTURBANCES / TROUBLE

SWITCH THE EDITING TABLE IMMEDIATELY OFF AND PULL THE INTERLOCK BOARD.

SWITCH EDITING TABLE ON AGAIN AND CHECK ALL FUNCTIONS.

VERIFY JOBS DONE ACCORDING TO STEP 6.

REPEAT STEP 7.

IF IN DOUBT INFORM IMMEDIATELY YOUR LOCAL STEENBECK AGENT!!

Step 8 : Interlock Board Alignment

#### Conditions:

Editing table is properly aligned according to the provided alignment procedures.
All functions checked and performing without exceptions.
External machine (editing table) is suitable aligned and all functions checked.
External machine ist equipped with an interlock facility or delivers at least appropriate clock pulses.

(ST 69 at editing tables)

Switch both systems off.
Connect the interlock cable to both devices. The interlock socket is located at the rear of the editing table.
Switch both devices on again and check all functions. There should not be any deviations!

### AT DISTURBANCES / TROUBLE

SWITCH THE DEVICES IMMEDIATELY OFF AND PULL THE INTERLOCK BOARD.
SWITCH MACHINES ON AGAIN AND CHECK ALL FUNCTIONS.
VERIFY JOBS DONE ACCORDING TO STEP 6.
REPEAT STEP 7.
IF IN DOUBT INFORM IMMEDIATELY YOUR LOCAL STEENBECK AGENT!!

Set both units to the same sound speed. If there are two speeds available, select the most often used one.

Both machines should be at standstill. Engage interlock at the editing table and operate the external unit at forward sound speed.

Align trimmer pot (P1) with the small screw driver till the yellow LED extinguishes without flicker.
Turn the screw driver slowly!

If no proper alignment should be possible, check wow and flutter of the external machine, the selected sound speed and the switch settings of both units.

Should the editing table not run in forward but in reverse direction the clue is an improper sensor phase alignment. In this case step 5 should be repeated. Please take care whether a possible invert channel mode at the oscilloscope is deselected.

Check the second sound speed accordingly if suited.

Set the speed selector to the zero position and disengage the interlock mode.

If the external machine is also a Steenbeck editing table, set

If the external machine is also a Steenbeck editing table, set this table into interlock mode and proceed for alignment as previously mentioned.

After finishing the alignment procedure, disengage the interlock mode and set the speed selector into zero position.

# Step 9 : Performance- and Sync Test

Load both machines with sound- or picture film. Use only material which would under no circumstances be in use for any production, to avoid damage caused by possible shortcoming during the setting- up.

Mark sync points at both units and reset all eventually equipped counters.

Set the editing table into interlock and maneuver the external machine at all directions and speeds.

Drive back to the sync point, counter must read zero.

The sync mark and the counter reading at the editing table should match at counter reading zero.

Please consider deviations caused by the mechanical filters in

the editing table drive and clock phase for the counter. Different counters are not always triggered by the same clock phase, this may result into a difference of +/- 1 one least significant digit, mostly one frame between the counters. This is quite good as long as the sync marks are found at the reference points.

The interlock facility resolves +/- 1/24 of a frame at 25 frames per second sound speed if two 16 mm editing tables are incorporated or +/- 1/48 of a frame for two 35 mm editing tables. If interlocking two different formats, e.g. 16 and 35 mm, the resolution is always 1/24 of a frame at 25 frames sound speed.

The interlock boards 3927.0071 and 3927.0081 are designed with a memory function, which stores any difference if the master operates at higher speeds as the slave is capable to follow. If the master operates at a speed less than the maximum slave speed, the slave will chase at maximum speed till the stored difference is found to be zero. This may cause the slave still operating while the master is already stopped. As soon as the memory content becomes zero, the slave is again in

As soon as the memory content becomes zero, the slave is again in a dead lock to the master, the yellow LED is off.

Previous interlock facilities 3927.0038 are lacking the memory feature thus resulting into a maximum lock speed of approximately 70% slave speed.

This limitation does not exist any longer.

For this reason we strongly recommend to exchange interlock boards 3927.0038 against 3927.0071 or 3927.0081 at all cases where an interlock to foreign equipment operating at higher speeds is demanded.

#### IMPORTANT:

SHOULD THERE BE ANY DEVIATIONS, COUNTER CHECK ALL ITEMS ACCORDING TO STEP 9. CHECK WHETHER THESE DEVIATIONS WILL STILL OCCUR AFTER REPEATING THE TESTS.
IN THIS CASE VERIFY THE SENSOR MOUNTING, STEP 4 AND THE THE CLOCK ALIGNMENT, STEP 5. IN STEP 5 TEST ESPECIALLY WHETHER ONE OF THE SENSORS HITS THE WRONG GEAR WHEEL. PROCEED THE SAME INVESTIGATIONS AT THE EXTERNAL MACHINE AND MEASURE THE CLOCK FREQUENCIES WITH THE SCOPE ESPECIALLY AT NON STEENBECK EQUIPMENT.
THE CLOCK LEVEL SHOULD READ NOT ABOVE Ø.8 VOLT (PAUSE) AND ABOVE 3 VOLT (PULSE), BUT SHOULD NOT EXCEED +/- 11 VOLT.

If the table is equipped with a second sound speed, repeat step 9 for that speed.

Disengage the interlock at the editing table and engage interlock mode at the external device, if equipped so. The external machine will follow the editing table as described in step 9, as long as it is equipped with a Steenbeck interlock facility 3927.0071 or 3927.0081 or equivalent foreign option.

# Step 10: Finishing the Work

Disengage interlock mode at all evolved machines and switch them off.

Fasten all loose cables such that they will not catch any revolving parts. Use Ty- Raps or equivalent.

Check all open machines for left tools, screws parts and particles and remove them if found.

Fold the board rack in, protect cables from being harmed or bent.

Do a last visual check.

Use the big screw driver to mount the service panels.

Put the interlock cable into position to avoid "booby trap situations for personnel and protect the cable from being cut.

Move the machines back into position.

Switch the machines on and run through a complete function check.

Add this description to the editing table manual.

Train operator(s) of the equipment how to use the interlock option.

#### IMPORTANT:

IF THE INTERLOCK BUTTON IS PRESSED BY ACCIDENT, THE TABLE WILL IMMEDIATELY FOLLOW ANY MASTER MOVEMENT.
THE USER HAS TO BE INSTRUCTED TO AVOID THIS CONFLICT!!!
IF NO MASTER IS LINKED TO THE EDITING TABLE OR THE MASTER IS AT STAND STILL, THE EDITING TABLE WILL NOT FOLLOW THE SPEED SELECTOR COMMANDS.
USERS ARE OFTEN REPORTING A BROKEN EDITING TABLE, IF THE INTERLOCK MODE IS ACTIVATED BY ACCIDENT!!!

#### Erforderliche Modifikationen

#### REQUIRED MODIFICATIONS

Die Nachrüstung von Kopplungseinrichtungen ST 69 in ausgelieferte Schneidetische ist nur ab Baujahr März/ April 1981 möglich. Diese Geräte sind mit dem Steenbeck Universalzähler ausgerüstet. Für ältere Geräte ist Rücksprache mit dem Werk unter Angabe der Seriennummer und der Platinennummer der Reglerplatine erforderlich.

FIELD INSTALLATION OF INTERLOCK FACILITY ST 69 IS ONLY POSSIBLE FOR EDITING TABLES NOT OLDER THAN MARCH/ APRIL 1981.
THESE MACHINES ARE EQUIPPED WITH THE STEENBECK UNIVERSAL COUNTER. FOR OLDER MODELS CONTACT THE FACTORY FOR FURTHER DETAILS AND MENTION THE SERIAL NUMBER AND THE REGULATOR BOARD NUMBER.

Bei bestimmten Reglerplatinen ist der Austausch von einem IC und von zwei Widerständen erforderlich.

AT CERTAIN REGULATOR BOARDS ONE IC AND TWO RESISTORS HAVE TO BE CHANGED.

Platinennummer BOARD NUMBER	Modifikation MODIFICATION				
24 1/1	Ersetzen REPLACE	durch BY			
1527.0030.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1 K			
1527.0030.01 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1 K			
3927.0039.01 04	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
3927.0039.06 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TLØ84 1K			
4257.0003.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
4257.0003.01 08	IC 6, 3403 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1K			

Steenbeck 14.12.1989

